THOMAS TEMPLE HOOPES
De gustibus non est disputandum.

THOMAS T. HOOPES COLLECTION

SMITHSONIAN

INSTITUTION

LIBRARIES

1969

Chevalier de Cirfontaine.

Etat militaire de la France

1773	Major au régt de la Fère artillerie.				à Douai
1774	—	—	—	—	—
1775	—	—	—	—	—
1776	—	—	—	—	à Metz
1778	Lieut colonel.				
1779	—	—	—	—	—
1780	—	—	—	—	Dunkerque au Fère
1781	Colonel régt d'Auxonne				Le Havre
1782	—	—	—	—	Auxonne
1783	—	—	—	—	—
1784	—	—	—	—	—
1785	—	—	—	—	—
1786	—	—	—	—	à Metz
1787	—	—	—	—	—
1788	—	—	—	—	—
1789	—	—	—	—	—

Dessins relatifs aux travaux d'artillerie

exécutés dans les manufactures,

par

le Ch.er de Cirfontaine Colonel d'artillerie.

LA PLANCHE Ire. Représente deux fusils à mèche, la *F.I.* est la platine ou plus exactement, la détente **A** se visse dans l'espèce de gachette **B** et en appuyant sur l'extrémité de cette détente on fait élever la branche du levier **C** qui faisant baisser l'autre levier **D** fait mouvoir le carré du serpentin ou porte feu **S** qui descend sur le bassinet découvert **G** et le ressort **M** rabaissant le levier **C**, renvoie le serpentin à sa place. On s'est servi de cette canne jusqu'à ce qu'on ait trouvé la pièce à feu.

La fig. 2 représente le calibre qui est de huit lignes et un quart, avec l'épaisseur à la culasse et à la bouche.

La fig. 4 fait voir le fusil entier qui ne pouvait être d'usage que pour le remparts.

La fig. 5 est une platine différente de la première, en ce qu'elle joue par le moyen d'une détente disposée avec une sous-garde, comme aux fusils modernes; représenté par la fig. 7 ce fusil est d'un calibre de neuf lignes. fig. 6 et une partie de son canon rond et à culasse à huit pans. Les figures 2 et 6 sont de la grandeur effective. Les deux platines étant représentées en perspective, l'échelle ne peut indiquer que les principales proportions.

MSS
1705 B
CDIV 3

PLAN. I.



Echell pour les deux platines







Echel. pour les deux fusils

La PLANCHE 2 fait voir les parties dun fusil arouè ce fusil a été dusage après le fusil ameche

la figure premiere est la platine vue intierieurement en perspective a demi proportion legrand ressort qui est placé dans la crosse au roche par son extremité E le bout delachaine C qui tient a lanoix cette noix est representée degrandeur effective par les figure 5 et 6. le quarré Q F.6. entre dans le roue dacier F. 3. ce roué est canelé de 3 rainure comme on le voit par son profil F. 4. on tend legrand ressort avec un clef par le quarré Q delanoix. on fait faire un tour a lanoix F.3. qui sarrette par une espece de petit boulon que porte le ressort F. 7 placé sur la platine en R. F. 1. et qui passant atravers le corp de platine est pousse par son ressort S. dans le trou T delanoix F. 3 et lorsque lon veut tirer il faut que lapierre que porte le chien D figure 2 vienne posée sur le bassinet qui est percé et taillé en dessous pour recevoir les cannelure du roué asser juste pour que lanoix ne tombe pas.

la detente N. F. 8 tournant de cote tire en arriere un petit levier de fer qui a son centre de mouvement sur la goupille G et qui appuyant contre une espece de gachette attachée au corp de platine en charniere au point P F. 1. la tire en arriere et fait baisser lapartie du levier M. F. 7. et faisant sortir le petit boulon H F. 7. dans trou du roué T. F. 3. lui laisse faire un tour avec asser de violance pour occasioner un frottement capable de faire feu avec la pierre et enflamer la amorce. la figure 5 fait voir la facon dont la noix est taillée. de sorte quen tirant lapartie S. appuyant contre lapartie A F. 1. fait ouvrir le bassinet

DSI

PLAN. 2





PLANCHE 3.me















La planche 3me fait voir le mechanisme dun fusil a vent avec le quel on peut tirer a poudre en changeant la culasse.

La F. 1re est un bout de canon terminé par deux visses V V. dont lune V sadapte au canon comme il est representé vu en dessous par la Fig. 3. qui laisse voir une partie de la tonnere auquel sont attaché deux ressort R et r dont lun R appuye sur le griffet G du levier a crochet representé par la fig. 2 vu de deux sens oppose. la figure 4 est le roue qui revoit la visse V du canon F. 1re et qui est percé en cône F. 6. pour recevoir le piston P F. 5. autour de la tige du quel est un ressort a boudin de fil d'archal cette tige en T forme un petit epaulement qui porte en S sur le fond du canon de la figure 4. percé pour laisser passer le petit bout de la tige e. x. F. 5. de sorte que le ressort a boudin porte sur ce fond le canon D sadapte au collet 6. fig. 4 par deux goupille dont la place est marqué en B. F. 6. et sur le canon en C F. 4.

la figure 8 est la noix dont le pivot P. est prolongé et entaillé comme on le voit sur son plan O la platine qui est ordinaire a un bassinet F. 9. qui porte une petitte goupille avec qui sert a boucher la lumiere lorsque lon tire au vent

la F. 7 represente une partie dune roue de cuivre qui revoit avec le collet 6. F 4. avec son canon D dans lequel est la soupape a ressort de la figure 5 lorsque lon veut tirer a vent il faut refouler de lair dans cette roue avec la pompe refoulante qui se visse en y F. 6. ensuite on y adapte le bout du canon T F. 3 en faisant partir le chien la noix P F 8 pousse en echapant le crochet M du levier N F. 1. qui pousse la soupape S F 5. fait echaper lair qui chasse la balle. pour tirer a poudre il y a une petite broche que lon passe avec dans le pas 2 F. 1. qui

rabaissant le crochet fait que la noix entouvrant ne le va accroche plus. mais comme il faut mettre un autre culasse laquelle n'a plus suffisament d'appuye contre le bois cette espece de fusil n'est point d'un usage commode la platine decrit qui est decrit dans la planche suivante est preferable quoi qu'il ne soit que d'un usage

la PLAN. 4^me^ represente un pistolet double ordinaire excepté que la batterie est tournante

la F.I.^re^ est la batterie vue en dessous pour laisser voir l'emplacement de la piece A F.2. qui s'y attache par une visse dont on voit la place en C

F.2. est la meme piece que A vue en dessus portant un petit ressort qui appuye contre le pied de la batterie F. F.I.

B. F.2. est encore la meme piece que les deux precedentes en profil ou l'on voit en R un petit cran dans lequel entre le bas de la batterie

B. F.4. afin que les 2 pieces soient parfaitement adherente lorsqu'on decouvre le bassinet

la F. 5. represente la batterie assemblée montée sur son bassinet

La F.4 est le plan de toute la platine la batterie tournee hors du bassinet

la F 6 represente un pistolet monté dont l'une des platine D a son bassinet couvert et l'autre a sa batterie tournée ce pistolet vû en perspective est a demi proportion toutes les autres figures sont de grandeur effective

PLAN. 4.



PL. 5me



La PL. 5me. represente un pistolet a Bougie monté et ses parties vües de plusieurs Cotés

la F. 1 fait voir ce pistolet le canon ouvert et la bougie B dressée on y voit la position du ressort qui leve le bec de la noix après la partie superieure du Canon en T est un espece de petit tenon sur lequel lorsque ce canon est fermé la battoire appuye dessus et empeche de se relever

la F. 2. est le profil de la partie inferieure du canon qui laisse voir seulement la position du ressort qui leve la noix après laquelle est attaché avec le porte bougie toutes les pieces de cette planche excepte la F. 1. qui est de moitié proportion sont de grandeur effective

la F. 3 laisse voir en plan le canon ouvert et percé en p. pour placer la piece qui porte les pivots des noix de engrenage de la fig. 5

la F. 4 est le bout de la crosse dont la calotte souvre pour mettre dans le creux de la medoue ou autres chose le dessus porte un ressort R dont le extremité E. se termine en crochet D est le profil de ce dessus

la fig F 5 fait voir les noix dont l'une se visse au porte bougie comme la F. 8 le fait voir et l'autre tient a la piece vue de face par la F. 9 elle porte en H un bouton qui sert a pousser un petit crochet qui passe derriere la piece de detente prolongée sous la sous garde la F. 7. est le grand ressort qui fait relever le porte bougie la F. 6 est le petit mantonnet qui porte les noix B et son plan vu dessus et C vu en dessous la F. 10. est le petit ressort qui tient le canon ouvert qu'on voit en S F. 3

La Pl. 6me est la perspective dune usine a forer et a emoudre sur une meule les canons de fusil ou autres

le mur a été representé demolis pour faire voir une partie de la roue A qui fait jouer tous les rouets tant des forest que de la meule. Cette roue a 20 pieds de diametre, et est a aube. elle est portée par larbre B ainsi que le rouet C qui engraînant dans les deux lanternes L.M. fait tourner les arbres D et E.

larbre D porte le rouet F. qui engrainant dans la lanterne G qui porte laxe de la meule G et la fait tourner. on voit en I une barre de fer garnie de petit crochets qui servent de point dappuy pour serrer le canon sur la meule. la traverse K de la chasse pente se meut le long de ses deux montant pour que les supports du canon baissent a mesure que la meule use. le planché sur lequel setient lemouleur en L. la baisse aussi pour la meme raison

lautre arbre E. portent plusieurs rouets P. Q. qui font tourner les lanternes dont laxe a une de ses extremité percé dun trou quarré pour recevoir le forés T qui est un quarré daciers au bout dune tige de fer denviron 4 pouc, on en passe environ 20 pour forer un canon de fold at. V est un machine de fer dans laquelle sattache avec de fer le canon quon veut forer X est un crochet pour pouser le train du canon sur le forés a le retirer le crochet prend son point dappuit sur les petits boulons y fichés le long du banc Z est un petit pot pour mettre lhuile a graisser les forest & est une pierre qui contient leau pour rafraichir le canon que le forest echauffe ainsi davantage on voit apres les aubes de la roue en m. une espece de petite hotte qui jette dans lauge A leau neccessaire pour arroser la meule

PL. 6.

La PL. 7 me. represente en perspective une machine a rayer les Carabines

A est une roue a deux manivelles avec un cercle de fer ou de plomb Cette meme roue porte a son moyeu un pignon P qui engraine dans une Cremaillere de fer C qui tient a une de ses extremités a une piece de fer D dans cette piece D passe une baguette B conductrice et fixe qui est ronde et parallele a la Cremaillere

E est une baguette de fer d'environ sept ligne de equarissage qui passe atravers la boete F et est fixée a la piece de fer D. Cette baguette quarvée est torse d'façon a faire a peu pres un tour et demi sur la longeur de trois pieds. de sorte que en coulant dans le quarré de la boete F elle fait toujour un tour et demi sur sa longeur. il y a d'autres baguette qui sont ronde au lieu d'etre quarvée et qui sur leur longeur une rainure en spiral dans laquelle on fait entrer par la boete un petit morceau de fer qui la fait aller en spiral. ce qui revient au meme que le quarré. les deux demi anneaux de fer G G servent a plaquer et a Sujetir avec des petit Coin le canon que on veut rayer

H fait voir une partie de la baguette qui est fendu en quatre Comme on le voit en K qui est le plan du bout H il y a cette baguette 4 petite mortaise pour il loger le gryffet I taille en lime qui fait la rayure dans le canon Cette baguette se met au bout du quarré E qui est percé pour la renvoier. lorsque lon a fait 4 rays dans le canon on lui fait faire un 6 me detour ce qui formera huit rayes &c


A
B
C
D
E
F
G
G


I
K
H

la planche 9 represente la platine d'un pistolet a deux coup dont les canons sont l'un dessur l'autre la culasse de celui de dessous est [illegible] de detente le bois les separe sans toutte leur longueur, les portes baguette sont du coté de la platine.

la FIG. 1 fait voir l'interieure de cette platine le bassinet fermé et le chien armé le bassinet joue sur un levier qui lui est attaché par une goupille en [illegible] ce levier est fixé par le bas par une vis V [illegible] est un peu ovale afin que le bassinet puisse couler sur une ligne droitte le jeu de ce levier depend en partie du petit ressort R et de la noix qui commence a tirer le bassinet [illegible] sur le bec de la noix B lorsque le chien est retenu. de sorte qu'en ramenant le chien a son bandé la noix commence a tirer le bassinet et le petit ressort R qui [illegible] sur le levier qui forme un plan inclinét achève de pousser le bassinet qui decouvre le second bassinet que l'on voit ponctué en la fig 2 ainsi que le conduit qui joint la lumiere du 2d canon [illegible] I fait voir la coupe du levier [illegible] ressort qui coule sur le plan incliné

Le 10 [illegible] payé a Mr [illegible] pour le portail des [illegible] — [illegible]
le 21 juillet payé au [illegible] pour ferrement d[illegible] [illegible]
le 21 juillet payé à l'[illegible] pour 4 [illegible] — [illegible]

2

PL 9





Construction d'un fourneau de Chaudiere ou de Marmite economique

La premiere Operation consiste à placer la Chaudiere dans l'Endroit où l'on se propose de construire le fourneau

Vous tracerés ensuite autour de cette Chaudiere, un cercle qui doit en être éloigné de 3 – 4 à 5 pouces selon la largeur de la chaudiere qui est determinée, et cet espace du Couloir doit lui être proportionnée – il faut ajouter au rayon du cercle que l'on va tracer la largeur de la brique cintrée qui doit former la Maçonnerie du fourneau de Maniere que si cette brique a quatre pouces, ce qui est la proportion convenable, et si le couloir doit avoir 3 pouces, il faut que ce cercle tracé autour de la Chaudiere soit distant de 7 pouces du bord inferieur de la dite Chaudiere

Cela fait, vous enleverés la Chaudiere, et choisirés la place que doit occuper la Porte du Cendrier, et vous la poserez sur le Sol. il faut autant que possible qu'elle soit posée du côté de la porte de la Chambre, afin qu'il s'établisse un plus grand courant d'air. Après cela vous placerés la Grille de fer qui doit soutenir le boisc au centre du Cercle que vous avez tracé sur le terrein, de maniere cependant que l'Extremité interieure de cette Grille, qui forme un quarré long, soit placée au Centre de la Chaudiere.

Vous tracerez ensuite cette Grille sur le plan par terre, vous l'otterés de suite, puis vous travaillerez à établir le Cendrier.

Vous donnerez au Cendrier une forme Ovale, qui s'allonge en quarré long du côté de la Porte, vous l'eleverez avec des Briques taillées en chamfrein, le premier rang posé sur la ligne que vous avez tracée

Coupe du fourneau et de la Chaudiere.



A. Chaudiere.
B. Couloir.
C. foyer.
D. Event.
E. grille de fer.
F. Cendrier
G. Cheminée

Plan du fourneau et de la Chaudiere.



A. Chaudiere.
B. Couloir.
G. Cheminée
H. porte du fourneau
I. Communication du Couloir avec la cheminée
K. Obturateur.

sur le Terrein autour de la Grille. Le Cendrier doit avoir depuis la Porte jusqu'au fond la même longeur que le diametre de la Chaudiere; et le petit diametre de l'Oval doit avoir les $\frac{4}{5}$ de la longeur du Cendrier. le Second rang de Briques et les suivans s'éleveront en forme de voute; il faut que l'Etrecissement de la voute soit ménagé de maniere qu'arivé à la hauteur de 10 pouces elle reçoive et supporte la grille de fer, qui fera la base du foyer.

La grille etant posée, on place sur le devant une petite Plaque de fonte cintrée comme la Porte, cette plaque peut être en Tole forte, et l'on pose la Porte verticalement sur le même plan que la Plaque et la grille qui n'en doivent faire qu'un. le devant de la Grille est supporté par un petit Barreau de fer de longeur suffisante pour être appuyé sur la Maçonnerie du cendrier.

Pour élever le foyer autour de la Grille circulairement autant que possible, en l'evasant pour recevoir la Chaudiere, à la hauteur de 10 à 11 pouces.

Vous poserez ensuite la Chaudiere, et ferés en sorte qu'elle pose sur 3 pouces de largeur dans toute sa circonference, le devant portera sur un barreau de fer; Vous aurez soin de poser la Chaudiere bien de Niveau, pour qu'elle contienne toute la quantité d'eau dont elle est susceptible.

Dans la construction du foyer, lorsque l'on sera arrivé à un pouce et $\frac{1}{2}$ ou 2 au dessus de la Grille, on formera l'Event, c'est-à-dire le Conducteur du Calorique dans le Couloir. cette distance d'un pouce $\frac{1}{2}$ à 2 pouces au dessus de la grille est suffisante lorsque la Chaudiere est convexe en dessous, mais lorsque le fond en est concave, on ne commence à établir l'Event qu'à 5 pouces au dessus de cette même Grille.

Cet Event doit avoir cinq pouces en quarré pour les Chaudieres de 20 à 24 pouces de diametre, et 6 pouces pour celles d'un plus grand Diametre, et dans la même proportion pour les plus grandes.

2-43





Le fond du Couloir est forme pau les Briques qui sont scellement de la Chaudiere, ou sur lesquelles la Chaudiere est placée et Scellée.

Ce Couloir s'eleve jusqu'à 2 pouces pres du Rebord de la Chaudiere arrivé à cette hauteur les deux derniers rangs de Briques s'appliquent contre la Chaudiere, en ayant grand soin de bien enduire de terre ces Briques

L'Obturateur est un petit mur ou cloison de séparation entre l'ouverture du Couloir et son issue pau où la fumée est conduite daur la Cheminée.

On l'eleve verticalement, sur l'épaisseur d'une Brique jusqu'au haut de la Chaudiere, il est appuyé d'un côté à la Chaudiere, et de l'autre contre le Mur circulaire qui forme le Couloir.

La Cheminée se construit avec des Briques posées de champ scellées à plâtre, ou est formée avec un tuyeau de Tôle qui porte la fumée soit au dehors, soit daur une autre Cheminée.

Il faut ouvrir daur la Circonférence du fourneau trois Regardes qui serviront à nettoyer la Suye qui s'amasse daur le Couloir, ces regards se scellent avec du Mortier.

Observations

lorsque la Chaudiere a beaucoup d'Elévation il est nécessaire d'enfoncer le Cendrier au dessous du Niveau du Sol, cet enfoncement ne doit pas excéder 3 pouces.

Le Cendrier peut être monté en pierre de taille jusqu'à 2 pouces au dessous de la grille le Surplus de 2 pouces est rempli pau des Briques qui supportent mieux la Chaleur.

La partie Supérieure du fourneau peut encore sur une hauteur de 3 pouces être construite egalement en pierre, à l'Exception du côté où le Calorique est chassé daur le Couloir pau l'Obturateur, qui doit être construit en briques sur une longueur d'environ 1 pied comme étant exposé à une plus grande Chaleur.

LA PLANCHE 18me represente les parties sous differentes vues d'un pistolet de poche dont la detente se developpe en armant le chien
les figures 1 font voir le chien en perspective et de coté en profil geometral
les figures 2 font voir la gachette qui sert de detente separée d'un espece de bec F.3. qui y est joint a charniere la F.4 presente ces deux pieces assemblées
qui se place dans louverture D.F.5. les [illegible]igures 6 representent la piece qui se place a la culasse du canon et qui recoit le chien [illegible] son [illegible] 6. la figure 7 est le grand [illegible] qui se place au tenon T.F5 la fig. 7 est le ressort de la batterie qui se place au point M. la fig. 8 est le ressort de gachette qui se place entre la culasse dans une petit mortoise qui [illegible] a [illegible] qui est le canon vu par la culasse en plan ou l'on voit aussi les deux trous ou entre les deux tenon de la figure 6. la figure 10 est le canon vu de coté

la fig. 12 est l'interieure de platine de pistolet anglois tel que les gardes du corps [illegible] la disposition des pieces est a peu pres la meme que celles du precedent la sous garde se pousse en avant pour arretter la detente du chien la fig. 13 la represente en dehors le ressort de batterie passe sous le bassinet. Ces pistolets sont a bal [illegible]


F.5
F.9
F.10
F.1
F.7
F.8
F.4
3
3
2
F.2
2
M
F.7
7
D
6
6
6
F.6
F.12
F
F.13

La Planche 20me représente les parties dun fusil a dés qui se charge par la culasse en retirant ce dés on en a plusieurs de rechange la fig. 1re fait voir la pièce de culasse qui est relevée de dessus la poignée du bois pour laisser voir la petitte pince double P dont les deux branche inferieures Son pressés par les deux ressorts R les angles de ces deux branches Sont rabatus interieurement pour donner entrée a la piece D faitte en langue - qui est exprimée dans la figure 2 par le peu de detente D - les branche Superieures de cette meme pince retiennent le peu de culasse a crochet C du canon fig. 3 a laquelle il y a deux rainure pour revoir les branches de la dite pince de sorte quen appuyant Sur la detente D fig 2 vous faitte entrer la langue D fig. 1re dans les deux branches inferieure de la pince et faisant ouvrir les 2 superieures laisse echaper la culasse C fi 3 et permet au canon de se rompre par la charnière H pour retirer le dés M fig. 4 representé en plan Sur la culasse La pièce T fig 2 Sattache par 3 visse apres le canon les vis passent dans les 3 tenons comme il est ponctué

la fig 3 est le profil du canon avec la renure qui revoit la piece P. fig. 4. 5. 6.

la figure 5 represente le dés vu en dessus la fig 6 le fait voir en dessous et la figure 7 le fait voir de coté

il faut remarque que le dés n'est pas bien indigue il y a tant soit peu entre ce qui lui donne plus de facilité a sortir du canon lorsque vous changer. ce dés doit beaucoup se chauffer ce qui oblige den avoir plusieurs de rechange

toutes les pieces representées dans cette planche Sont de grandeur effective. le canon est monte a demi bois et a une baguette denviron 8 pouces. le chien qui fait lautre partie de la platine est comme celle du fusil tournant de la planche..

PL. 20.

F. 1re

F. 4.





F. 5.



F. 7.







La PL. 23me fait voir Sous differens aspects une platine
belle gavon en a fait 80 au mois de juillet 1746 a un aubage
pour etre adaptées aux pieces de Canon qui devoient partir
demain pour aller au camp de Compiegne. il devoit y en avoir
deux pour chaques pieces. les deux branches BBF 1re entroit
dans le porte platine fait d'une grosse piece de fer a deux
mortoise cette piece tenoit a dans Cercle de fer attaché a la
Culasse du Canon

la fig. 1re fait voir cette platine exterieurement du coté
de la Saillie du bassinet G F 4. cest ce coté qui etoit appliqué
a la piece

la F. 2 represente la meme platine vue interieurement le
bassinet de coté a peu de Saillie et est arrondi et relevé

la F. 3. est la perspective de cette platine pour laisser
voir la longeur du bassinet et le dessous de la batterie
la detente D est percée pour y attacher une ver de

la F. 4 est la platine vue en plan qui laisse voir toutte
la longeur du bassinet. toutes ces figures sont a demi
proportion

la F. 5. est un chien a lespagnole qui avoit été proposé
pour cette platine la commodité du crochet jointe a la Solidité
de la machoire pour contenir une forte pierre lavoit fait
projetter. mais on y a trouvé deux inconvenient lun que la
vis venant a casser le chien nauroit pas pu servir. et lautre
que la valette L qui sert decrou Se seroit remplie dordure et qui
lauroit empeché de ferrer ces deux raison lon fait rejetter

PLA. 23



PLANC. 24

La PLANCHE 24 fait voir le 1er model des fusils qui se font
fait a vincenne en 1769 inventé par un nommé bourdier qui se tira
dun coup de pistolet le fusil a été changé depuis comme on le
verra par les deux planches suivantes et enfin il a été reconnu
mauvais et reformé

La F. 1. fait voir le derrière du canon apres lequel est attaché
par une vise la manivelle M. N et un anneau portant un tenon
qui le visse apres une piece de fer qui va le long du bois ainsi que
le anneau de Cuivre quon voit dans les fig. 6. et 7.. en T on voit
le trou par lequel la amorce tombe dans le bassinet au dessous est
un espece de tenon representé sur le profil de la fig. 4 en V ce tenon
sert pour retenir le chien armé tandis quon charge il y a pour cela
au chien une petite avance de fer qui entre dans la figure 6 en A
La F. 2. est la culasse percé pour laisser communiquer la amorce a la
charge le canon F. 1 a une lumiere percé a lopposition du trou
de la amorce I.
la F. 3 est la manivelle avec le plan du canon qui laisse voir
le calibre et le trou en tête
la F. 4 est le profil par coupe de ce meme canon ou lon voit
la disposition de la lumiere S. et la soupape qui se visse en C
elle ouvre le bois a la culasse
la F. 5 est le canon qui porte la visse encore avec une platte bande
pour le conduire dans le bois
la F. 6 fait voir le canon ouvert en dessus avec lanneau a tiroir en D
pour retenir le canon par le crochet R. F 5 la F. 6 et le fusil vu de coté avec
la batterie ouverte autant quelle peut souvrir -

LA PLANCHE 25. représente le fusil devenu en a peu près du même model que les 13 ou 14 cent qui furent fait par ordre du ministre en 1759

la F. 1. est le fusil vu de coté. M. est un manche de bois qui sert a faire un demi tour au canon de droite à gauche, qui sépare le devant du tonnere et donne la facilité de mettre la Cartouche, et en retournant le manche de gauche a droite se rassemble au tonnere par une vis conique a 4 filets et un demi tour fait exprès pour les vis dans tout les filets.

la F. 2. fait voir par le plan, la faconde devant du canon quitte le tonnere

la figure 4 représente la coupe du canon avec la vis et levier. c'est un défaut très sujet a inconvenient davoir la vis ce devrait etre levier

la F. 3 représente une bayonnette creuse pour joindre sur le canon

la figure 5 représente linterieure de la platine et on voit au point M se conduit par le quel on amorce, le bassinet ne se ouvre pas plus que la figure le fait voir F. 5.

la figure 6 fait voir lexterieure de la même platine on a tourné en sens contraire le ressort de batterie pareeque par le premier essay de ces fusils le mouvement du canon voyoit que la platine fut plus courte d'environ 300 que on a raccommodé comme celui la.

le canon etait beaucoup plus long il a été recoupé et mis de gribeauval en 1764 on avoit armé les mineurs

le grand ressort est aussi disposé en sens contraire

a la F. 1er on voit en I. un petit tampon attaché au bois par une Chaine le tampon servoit a boucher le conduit c du derriere de la batterie par le quel on amorcoit

on a encore changé la forme de ce fusil comme on le verra par la planche suivante







Echel pour les platines et le profil du canon.





PLAN. 26



La PLAN 26me est le troisieme fusil fait a vincenne, apres la mort de bourdier, par Cassand Contrôleur de la manufacture de charleville il est plus simple dans toutes ses parties que les deux precedents. on voit que l'ecrou est a la partie superieure du canon ce qui le rend moins sujet a se gripper Les F.1. et 2 sont a demi proportion et les quatre autres sont de grandeur effective

la F.1. represente le fusil vu en dessus le canon de bronze la manivelle M en dessus, le tenon T F.2. est en dessous dans la rainure R la batterie est decouverte un peu moins qué angle droit

la F.2 est le meme fusil vu de coté le canon est fermé et la manivelle se trouve en dessous on y voit le ressort de la platine construite a peu pres comme celle qui est decrite dans la planche 30 il n'a qu'un ressort pour le chien et pour la batterie. il y a dans l'angle de la batterie B un ouverture couverte d'une petite plaque tournante sur la visse V; cette ouverture sert a amorcer

la F.6 est le chien de grandeur effective a tige quarré portant a son extremité la vis pour le bouton C qui sert la machoire

les figures 3 et 4 font voir la machoire en plan et en profil percée quarrément pour la tige du chien la pierre est tres forme avec ces sortes de machoire mais il n'a pas de grace

LA PLANCHE 27^me. Contient touttes les parties d'un fusil tournant a deux coup. la figure I fait voir de 3 facon la premier plaque qui a deux troes quarre dans les quels entre les quarrés des deux culasses F. 7 retenues par les deux visses. v v. a fresface d'uavee la meme plaque porte deux crochets pour retenir ces deux devant de la platine F. 9. la F. 2 fait voir la plaque avec les deux branches qui la fixe a la crosse entaillée d'un coté a queue d'hironde pour recevoir le derriere de la platine F. 8. DE. sont les quarré en recou qui se placent en b. cc. F. I les fig. 3 et 4 represente le ressort avec une detente E.A. qui se visse apres le ressort cette detente entre dans la renure de la sous garde F. 6. ce ressort a son point d'appuies a la visse N. F. 5 et retirant ses deux crochets. R. F. 3. des mortoises N. F. I. laisse tourner la plaque A attachées aux culasses.

les F. 5. font voir les deux plaques F. I et 2. assemblées, avec le ressort la contrerivure et lecroue

la fig. 6 la sous garde avec une visse en bois L et une visse en fer p. qui traverse la branche de dessous et se visse dans la branche superieure

la fig. 9 represente le fusil monté avec son bois la Fig. 10 fait voir les pieces disposée apres les canon et lemplacement D des devan de platine

la F. 11. est une sousgarde pour une autre maniere de faire tourner les culasses- elle porte un espece de crochet qui tourne dans la piece R fig. 12 en appuyant sur le devant de cette sousgarde qui fait ressort par la branche attachée a la crosse et cessant d'appuier elle se rabaisse d'elle meme et fait remonter son crochet contre la partie saillante S. de la fig. 12 et empeche la piece de culasse de tourner la figure 13 est un collet dans le quel jou la partie D de la soûgarde

la fig. 15 represente en perspective ces pieces rassemblées. Cette facon peut avoir un peu plus de solidité que lautre mais elle nest pas aussi commode pour tourner promptement les canons sans cesser de tenir en joue. ces fusil sont fait pour ceux qui ne peuvent pas tirer avec les canons assemblés horisontalement mais ce fusil devient trop composé et ne peut pas conserver une grande solidité il se fait toujour un mouvement dans lassemblage des pieces de la culasse


F. 1
F. 3
F. 4
F. 5
F. 6
F. 7
F. 2
F. 10
F. 8
F. 9
F. 12
F. 11
F. 15
13
14

LA PLANCHE 28 represente par la F. 1 et 2 une platine espagnole vue en dehors et en dedans. la F. 3. la fait voir en perspective la gachette A etant pressé en devant vers le derriere de la platine par une detente soulevé la piece B qui porte en charniere a son extremité un espece de bouton qui traversant le corp de platine le deborde pour appuyer le pied du chien P F. 1. lorsqu'il est a son repos. le ressort C qui appuye sur la piece B porte une espece de tenon qui traversant aussi le corp de platine sert a reposé le pied du chien P. a son bandé. la F. 3 fait voir que la platine est ragée

la fig 4 fait voir la partie du chien de profil et de face. la F. 5 est la machoire superieure du chien portant un quarré Q qui entre dans le trou quarré N F. 6. la F. 7. est le plan de la F. 5. cette fausse dechiure est tres solide et tres bonne en cas que les machoire ne peuvent jamais souvrir davantage lorsqu'il arrive au trois quart de cet chiens.

la F. 8 est une platine allemande de pistolet double dont le grand ressort est en arriere. la branche de la gachette est en bec et la detente est un espece d'anneau qui la tiré en bas et lui fait echapper la noix N. F. 9. la meme detente sert pour les deux platine aulieu d'une vis de chien il y a un quarré a cette qui traverse le chien le corp de platine et la noix son entier est lavaudé pour recevoir la vis. O. F. 9 en contrevisave

la fig. 10 est le profil de la detente d'une battiere. A est une fausse detente qui est poussé en haut par le ressort R la F. 13 fait voir cette fausse detente elle passe par la partie D F. 10, un cran C qui lorsque on appuye sur la partie A vient saccrocher avec la pice representee par la figure 14 dont la tette N est placé au point F. de la figure 10. le petit ressort F. 15 tenu par la meme vis V F. 10 et F. 11. souleve par son extremité le mantonet M de la fi. 14 et afin que le crochet N retienne plus ou moins fort au cran C F. 10. on tourne plus ou detourne la vis C qui soulevant plus ou moins la queue S de la piece F 14 fait engrainer plus ou moins le crochet N. F. 14 dans le cran C F. 10 et fait partir avec plus ou moins de facilité la fausse detente D qui frapant sous le devant ou branche de la gachette fait detendre le chien de la platine cette maniere est tres bonne et tres ingenieuse pour rendre une arme sure a la detente chose essentielle pour une battiere

Cette detente est de la grandeur effective


F. 5
F. 6
F. 7
F. 1
F. 4
F. 2
F. 8
F. 3
F. 9
D
c
F. 10
6 pouces
Echel pour les deux plattines
A
B
F. 11
F. 15
F. 14
N
M
S
F. 13
F. 12

LA PLANCHE 18. represente deux espece de platine espagnoles
la fig 1. fait voir lintérieur dune platine qui se detend par une
gachette a ressort dont le bout touchant le corps de platine
decouche le chien au point A. fig 2. le grand ressort qui est
en dehors sert pour le chien et pour la battarie
la battarie B. F. 2 qui ne trouve que dans cet espece au
point C pour pouvoir amorcer par un espece de petit entonnoir
qui se couvre par une piece C qui est attachée a ressort
le chien D qui porte un ressort fig 1. F apres la machoire
superieure est vissé dun piece E fendu en haut et dont le bout
est taraudé pour recevoir une vis qui est apres le quarré R contre
lequel est forcée cette machoire
la vis V. contient lequarré lachien qui traverse le corps de platine
la fig 3 fait voir le dedans dun autre platine espagnole
qui differe de lautre par la vis de sonchien - la battarie ne
trouve que de moy et samorce par dessus comme laubre
le chien na de repos que contre la battarie et enfin quil ne la
fasse pas trouver on appuye contre une piece N qui
par le moyen dun espece de pignon qui est a son extremité engrene
et pousse par un espece de vis N dont le mouvement est relatif
a celui du canon cest un assez mauvais projet de platine.

PLAN. 18.











la planche 19 represente le plan le profil et la coupe de lamusette du mareschal delaxe tel quelle est representée dans ses reveries. il en donnoit une a chaque centurie pesament armée cette piece porte un boulet dune demi livre en plomb a quatre mil pas.
la coupe de la culasse fait voir la fason dont elle se charge. la visse qui traverse le canon se tourne en dessous avec une espece demanivelle qui sert de sous garde la visse engraine par quatre filletz afin quavec un tres petit mouvement de la manivelle elle descende suffisamment pour pouvoir charger
la planche 20 represente par la figure 1ere lamusette montée sur une espece daffut alimoniere portant sur son essieux une espece de caillon qui peut contenir dequoi tirer cent coup. on voit par cette figure quun homme seul peut latrainer et par la fig 2 on a representé la fason delatrainer porter dans les chemins difficile sur les petitz pont et dans les montagnes

AMUSETTE DU MARECHAL DE SAXE:

FIG. 1 avec le developement du plan et de la coupe de sa culasse –



Echelle de l'amusette 5 pieds

FIG 2

FIG. 3



12 pieds

Echelle du plan et de la Coupe.

FIG. 1.



TRANSPORT DE L'AMUSETTE

FIG 2



LA PLANCHE 21 represente par la fig. 1re un fusil a secret tel que le mareschal de saxe le vouloit pour ses pesament armés le calibre est de 12. balles a la livre et porte a plus de doure cent pas; pour n'etre pas obligé de bourer. il y a a la culasse un der representer par la fig. 5 dont l'extremité est coupée en fillet comme on le voit par la figure quatre

la fig. 2. represente un fusil aussi a secret sans der, mais le calibre retreci a la hauteur de la charge afin que la balle en tombant se force par son propre poid dans cet espeu de cône suffisament pour ne pouvoir pas retomber, il y a apparence que cette façon est un correctif du der qui est sujette a beaucoup d'inconvenient ce fusil qui est de 18. doit pour des armés a la legere du mareschal de saxe la figure 3 est une bayonnette dont le manche de bois entre dans le canon

la fig. 6. represente une espeu de cavabine non rayée, propre pour la cavalerie, on l'appelle a la chaumette d'anom de celui qui l'a imaginé le calibre du canon est plus petit qu'aux tonneve de sorte que la balle qu'on introduit ainsi que la poudre par le coté du tonneau opposé a la lumiere, sort avec beaucoup de force et doit porter fort loin le tout tient par une petitte maille apres un porte anneau attaché a la contregarde. cette arme n'est pas facile a charger, mais elle dispense de la baguette qui est incommode a la Cavalerie

les fig. 4. et 5 sont grandeur pour grandeur

FIG. 6.

FIG. 1.

FIG 3

FIG 2.



FIG. 4.



FIG 5



F 3

la figure A represente un canon en trompe raplatie du calibre de 24 a la livre en plomb

la figure B fait voir en grandeur effective levasement de la bouche et son calibre. lechel donnera les proportions de la figure A.

la figure 3 est le peu de mousqueton a trompe ovale dont le canon est represente par les figure A et B dessiné sur lechelle qui est au haut de la planche.

le mousqueton avoit été proposé pour armer les ouvriers des regiment d'infanterie il na pas été accepté

LA PLANCHE 22. represente en la fig. 1. un pistolet de Carabinier garni en fer avec baguette de bois et sa baguette.

la Fig. 2. est le pistolet de cavalerie et de dragon du modèle reçu en 1733 on a supprimé les portes baguette et mis la garniture en fer avec la baguette d'acier

la Fig 3. est le pistolet du modèle accepté de 1733 pour Cavalerie Dragons et Hussards la figure 7. fait voir la position du ressort pour empêcher la baguette de tomber ce ressort R tient au canon par un boulon et une goupille G la fig. 8 et 9 font voir en plan et profil la pièce de culasse qui reçoit en C la vis de culasse en D la detente en E et G deux vises qui tiennent la sous garde en F la vis de la calotte qui traverse tout le bois.

la fig. 4. 5. et 6 laisse voir la platine en dehors en dedans et en plan à demi grandeur ainsi que les figures 7. 8. 9.

FIG. 1.



FIG. 7.

FIG. 2.



FIG. 3.



FIG. 8.



FIG 9

FIG. 4.

FIG. 5.



FIG. 6.

Echelle pour les fig. 1. 2. 3.

12 pouces

LA PLANCHE 23 represente par la fig. 1re la cavabine ancienne des cavaliers ce model est de l'année

. la figure 2 est le mousqueton de cavalerie du modele de 1766 on a supprimé les porte baguette pour y substituer un embouchois une grenadiere d'une capucine en cuivre avec leurs crochets

les figures trois et 4 sont deux vues de cotés et en developpement de nouveau qui n'est pas mis bois la baguette d'acier va jusque la plaque de la crosse ce qui donne lieu a beaucoup de difficulté a pouvoir avoir de la baguette et peut occasioner aussi faire rencontrer la detente le mousqueton est ainsi que l'autre du calibre de 7li 1/2 un peu plus serré que celui du fusil de soldat qui a 7li 3/4. il doit peser environ . . . Ce model est de 1766.

la figure 5. est un mousqueton pour la marechaussée il est du calibre de 16 pour 18 il pese . . . Ce model est de 1767

la fig. 6. est l'ancien fusil de dragon avec la baionnette fig 7 et son fourreau de cuir garnie en cuivre le tenon pour cette baionnette doit au coté droit du canon Ce model est de il pese

la fig. 9 est un pistolet a crochet a l'usage des dragons dont le model est de 1730 environ

PLA. 23.



(53A)

E.

PL 40.

F. 1.



F. 2



F. 3



La Pl. 40. fait voir par la F. 1. le model de pistolet servant
a la Cavalerie aux dragons et hussards; envoyé aux ma-
nufacture en 1767 Ce pistolet doit peser. il est Construit
Sur lechelle de la planche E.

la F. 2 represente de profil le pistolet dofficier de
Cavalerie dragons et hussards envoyé au mois de juillet
1769 la garniture en Cuivre est dorée

la F. 3. represente en R le ressort de baguette dacier
et en S on voit le meme ressort ajusté Sur le canon, tenu
par une goupille traversant le tenon T. il les a de pareils
ressort au fusil de Sabat ade dragons de la grandeur Suivante

PL. 41 F. 1.er est le fusil de dragons du model de 1763 le ner de la crosse doit etre rabaissé à 4 lig. suivant le nouveau model envoyé en 1769 il pose avec la bayonnette 9 ½ environ

la F. 2. est le model de fusil de soldat de 1763 dit de Stainville qui pesoit avec la bayonnette 11 livre et demi, il avoit un ressort fait en equerre rivé apres lembouchoire representé par la F. 7 ce fusil ayant été trouvé trop pesant on a changé et renvoyé le model F. 3. qui ne pesoit que comme le fusil de dragon on a aussi fait un premier ressort attaché a lembouchoire et on a mis pour retenir la baguette un ressort apres le canon tel quon le voit au canon de pistolet PL. 40 F. 3. ce model est de 1766

la F. 8 est la bayonnette du model de 1763 avec son fourreau de cuir de vache sans ecusson il y a dans linterieure de ce fourreau un bout de fer dont le bouton sort et le cuir est etranglé au-dessous de ce bouton

la F. 6. est la bayonnette du fusil dofficier cette bayonnette avoit seulement une fente paralelle au bouclet denviron le quart de la douille et de la largeur du tenon du canon cette fente etoit recouverte dun petit ressort B qui sattachoit avec une vis apres la douille on voit en B une petite bosse interieure par dessus laquelle le tenon passoit en forçant le ressort et etoit contenu assez solidement

la F. 4 est le model de 1769 il nia de difference de ce model avec lancien que la crosse dont on a rabaissé le ner et une autre bayonnette

la F. 5. est le modele du fusil dofficier de dragon

la F. 10 est la bayonnette la F. 9 est celle du model de la F. 4 cette bayonnette tient au canon par le tenon qui sert de guiçon elle na quune fente verticale denviron 6 lignes la douille de cette bayonnette porte un collet tournant qui presentant un plan incliné sur le tenon lisant la bayonnette B est un profil de cette bayonnette P est le plan de la douille R est la douille vue du coté de la fente la F. 11 est le tire-bourre qui se visse a la baguette de grandeur effective la bayonnette est par une echelle double du fusil

PLAN 41



Coté interieure de laffut de 16 pour servir cintrage



AFFUT DE PLACE, DE 16
De nouvelle Construction 1766.

Plan interieur de laffut de 16

Plan pour servir a lencastrement superieur du plasque de 16



Coupe de laffut sur la ligne AB.



Coin de la roulette



laffut de 16 vu par derriere



Coté exterieure de laffut de 16 ferré placé sur sa platte forme.




1 2 3 4 5 6 7 pie
entretoise du chassis
profil de la platte forme
Plan de la platte forme de la fut de 12 de nouvelle Construction 1766
Coin dernier



Etrier de semelle

Contre heurtoire du chassis

Galibe de 16 nouvelle
Construction 1766.



6 pieds

Chassis de plateforme

heurtoire 4 rs 6 ns 6 c

Platte forme



entretoise du chassis.

1 2 3 5 pieds

AFFUT de place pour piece de 12 de nouvelle Construction. 1766





Coté exterieure de laffut paré



Laffut vu par derriere



Coin de roulette



Table des dimentions des pieces de Canons de Campagne. 1766.

Pieces de Canon du Calibre de	epaiss. diam. de dub. divisé en douze parties egales	epaisseur du metal 12		8		4		diamet. ext. des pieces 12		8		4	
		pouces	lignes	pouces	lignes	pouces	lignes	pouces	lignes	pouces	lignes	pouces	lignes
Calibre des pieces	.....	. 4	5 9	. 3	11 .	. 3	1 3 3/4	.	. .	.	. .	.	. .
diametre des boulets	. .	. 4	4 9	. 3	10 .	. 3	. 3 3/4	.	. .	.	. .	.	. .
AB. Lo. d. s. depuis la plb. de Cu. jus. a la bou- CD. = longeur de la ame des pieces les angles du fond remply d'un quart de calibre	. .	6	6 . .	5	8 . .	4	6 . .	.	. .	.	. .	.	. .
	. .	6	1 11 7 1/2	5	4 5 10	.	. . .	.	. .	.	. .	.	. .
A. Lon. du p^r renfort 2 7^mes 1/2 de 7^m^e	. .	2	2 . .	1	10 8 .	1	6 .	.	. .	.	. .	.	. .
B. Lon. du 2^d renfort un septieme et 1/2 de 7^mes .	. .	1	1 . . .	.	11 4 .	.	9 . .	.	. .	.	. .	.	. .
C. Lon. de la volée jusqu'au milieu de la tragal du collet	. .	2	6 2 6	2	2 4 .	1	8 11 4 1/2	.	. .	.	. .	.	. .
D. Lon. de la bouche en tulipe 2 diam. du boulet . .	. .	.	8 9/16	.	7 8 .	.	6 . 7 1/2	.	. .	.	. .	.	. .
E. Lon. du bouton compris le cul de lampe . . .	1 dia. 6/12	.	6 7 1 1/2	.	5 9 .	.	4 6 5 7/12	.	. .	.	. .	.	. .
Epaisseur de la platte bande de culasse . .	. .	.	. . .	.	. . .	.	. . .	1	5 6 5/12	10	10 6 1/2	8	7 3 3/4
F. epaisseur de la culasse	11/12 .	.	4 . 4 1/4	.	3 6 2 .	.	2 9 0 5/12	.	. .	.	. .	.	. .
G. Epaisseur de la lumiere	2/12 5/8	.	3 6 3 3/5	.	3 . . 10 1/4	.	2 5 1 1/2	11	6 4 5/12	10	9 1/2	7	11 6 3/4
H. epaisseur a la fin du pr^r renfort	8/12 15/16	.	3 3 3 5/16	.	2 10 3 1/16	.	2 3 . 1/2	11	3 3/16	9	7 6 1/4	7	7 4 5/16
I. epais. au commencement du 2^d renfort	8/12 1/4	.	3 . 3 1/16	.	2 7 1 1/2	.	2 . 11 1/2	10	6 3 1/2	9	2 3	7	3 2 5/16
K. epais. a la fin du second renfort	7/12 1/3	.	2 8 2 5/16	.	2 4 1 1/3	.	1 10 2 1/4	9	10 2 2/3	8	7 2 2/3	6	9 8 1/3
L. epaisseur a la naissance de la volée	6/12 3/12	.	2 . 3 2 1/3	.	1 11 8 7/12	.	1 6 8 2/3	9	. 1 3/4	7	10 5 1/4	6	2 9 1/2
M. epaisseur a la tragal du collet	4/12 5/16	.	1 6 9 3/4	.	1 4 4 3/4	.	1 . 11 1/3	7	7 4 1/4	6	7 9 1/2	5	3 2 5/12
N. epais. au plus gr. renflement du bourlet . .	7/12 1/3	.	2 8 2 5/8	.	2 4 1 1/3	.	1 10 2 1/4	9	10 2 2/3	8	7 2 2/3	6	9 8 1/13
O. epaisseur a la bouche	4/12 5/16	.	1 6 9 7/16	.	1 4 4 3/4	.	1 . 11 1/3	7	7 4 1/4	6	7 9 1/2	5	3 2 5/12
P. diam. du bouton de la culasse au plus fort . .	10/12 .	.	4 4 9	.	3 10 .	.	3 3 3/4	.	. .	.	. .	.	. .
Q. diametre au collet du bouton	4/12 .	.	2 11 2	.	2 6 4	.	2 2 1/2	.	. .	.	. .	.	. .
diametre et longeur des tourillons . . .	. .	.	4 4 9	.	3 10 .	.	3 3 3/4	.	. .	.	. .	.	. .
diametre des lumieres	. .	.	2 6	.	2 6	.	2 6	.	. .	.	. .	.	. .
poid des canons	.....	1	8 0 0	1	2 0 0	0	0 0						
poid des masselottes	.....	1	2 0 0		8 0 0		6 0 0						

Diametre du boulet divisé en 12 part.

Diametre de la piece divisé en 24 parties

PIECE de 12 legere de nouvelle Construction 1766

PIECE de 8 legere de nouvelle Construction

6 P. 6 Po.

5 P. 8 Po.

1 2 3 P.

Table des dimentions des moulures des pieces legeres du nouveau modele 1766

PIECES du calibre de ..	Largeur et saillie de la plattebande de la moulure en 24 parties du calibre		Largeur et saillie des moulures par pouces lignes et points 12		8		4	
	Largeur	Saillie	Largeur pouces lignes points	Saillie pouces lignes points	Largeur pouces lignes points	Saillie pouces lignes points	Largeur pouces lignes points	Saillie pouces lignes points
1 p.tte bande de culasse	8/24	2/24 - 1/12	1. 5. 11.	. 5. 7.	1. 3. 8.	. 4. 10.	1. . 5.	. 3. 10.
2 tore de la culasse	3/24	2/24 - 1/2	. 6. 8.	. 5. 7.	. 5. 10.	. 4. 10.	. 4. 7.	. 3. 10.
3 listel du tore de la culasse	1/24	1/24	. 2. 2.	. 2. 2.	. 1. 11.	. 1. 11.	. 1. 6	. 1. 6
4 gorge de la culasse	1/24	au plus haut au vif de la pi.	. 2. 2.	sa courbe finit au vif du renfort	. 1. 11.	sa courbe finit au vif du renfort	. 1. 6	sa courbe finit au vif du renfort
5 platte bande du 1er renfort	5/24	1/16	. 11. 2	. 1. 1.	. 9. 9.	. . 11	. 7. 9.	. . 9.
6 doucine du 2d renfort	4/24	au plus saillant au moyen ou plus bas	. 8. 11.	. . 4 . 2. . . 1. 1.	. 7. 10.	. . . . 1. 11. . . 11.	. 6. 2	. . . . 2. 6. . . 9
7 platte Bande de la volée	4/24	1/48	. 8. 11.	. 1. 1.	. 7. 10	. . 11.	. 6. 2.	. . 9
8 Doucine de la volée	4/24	au plus saillant au moyen ou plus bas	. 8. 11.	. 3. . . . . . 1. 1.	. 7. 10.	. 2. 3. . . . . . 11.	6 2	. . . . 2 . . . 9.
9 listel inf.r de la astrag.e du collet	1/24	1/48	. 2. 2.	. 1. 1.	. 1. 11.	. . 11.	. 1. 6.	. . 9.
10 Astragalle du Collet	1/24	2/24	. 8. 11.	. 4. 5.	. 7. 10.	. 3. 11.	. 6. 2.	. 3. 2
11 Listel Sup.r de l'astrag.e du collet	1/24	1/48	. 2. 2.	. 1. 1.	. 1 11.	. . 11.	. 1 6.	. . 9
12 le collet de la bourlet entrelipe le courbe decliné par 1 2/3 de la pi.	voy. la pi.	. .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
13 Ceinture de la couronne	1/24	3/24	. 2. 2.	. 6. 8.	. 1. 11.	. 5. 10.	. 1. 6.	. 4. 7.
14 Gorge de la Bouche	3/24	vif de la Bouche	. 6 8	vif de la bouche	. 5. 10.	vif de la Bouche	. 4. 7.	vif de la bouche
15 Cul de lampe	. .	. .	1. 1. 2.	. . .	. 11. 6.	. . .	. 9 .	. . .
16 Listel du Cul de lampe	. .	. .	. 2. 2.	. . .	. 1. 11.	. . .	. 1. 6.	. . .

Proportion des pieces de canon pour la Construction des affuts

Calibre de	..... 12				..... 8				..... 4			
	pied	pouce	ligne	point	pied	pouce	ligne	point	pied	pouce	ligne	point
Diametre des Boulets ...	..	4.	4.	9.	..	3.	10.	..	..	3.	...	3 3/4
Diamettre de la platte bande de culasse	1.	..	7.	6.	..	11.	..	6.	..	8.	9.	4.
Ecartement des flasques en blanc dans cet endroit	1.	..	7.	6.	.	11.	..	6.	..	8.	9.	4.
Diamettre sur lembare des tourillons du coté delaculasse.	..	11.	6.	..	..	9.	11.	..	..	7.	11.	3.
Ecartement des flasques en blanc dans cet endroit	..	11.	6.	..	..	10.	..	..	..	8	..	3.
	pied	po	li	poi	pied	pou	lig	poi	pi.	po.	li.	poi.
Longeur depuis lextremité de la platte bande de Culasse jus que derriere les tourillons	2	6	6		2.	2.	6.	9	1.	9.	1.	..
Longeur du bouton compris le cul de lampe	..	6.	7.	5	..	5.	9.	..	..	4	6.	6
	pi.	po.	li.	poi.					pi.	po.	li.	poi.
	3.	1.	1.	1					2.	1.	7.	6.

Table pour les affuts de campagnes de 12. 8. et 4.

Calibre	longeur des flasques	epaisseur des flasques	Ceintre des flasques	hauteur des flasques dans le trait: a la platte	hauteur des flasques dans le trait: au cointre de mire	hauteur des flasques dans le trait: au cintre de la croisse	hauteur des flasques dans le trait: derriere lentretoise lunette	epaisseur des entretoises	largeur des entretoises: de volée	largeur des entretoises: de Support	largeur des entretoises: de lunette	Distance des centres de lessieu a la platte
	pi. po. li.	pou. lig.	pou. lig.	pou. lig.	pou. lig.	pou. lig.	pou. lig.	pou. lig.	pou. lig.	pou. lig.	pou. lig.	pou. lig.
de 12.	9. 3. 6.	4. ..	5. ..	14. ..	12. ..	10. ..	9. ..	4 ..	8. ..	8. ..	14. 8	19.
de 8.	8. 9. 6.	3. 6.	5 ..	13. ..	11. ..	9. ..	8. ..	3. 6	7. ..	7. ..	13. 9.	19.
de 4	7. 3 ..	3. ..	4 ..	11. ..	9. ..	8. ..	7. ..	3. ..	6. ..	6. ..	11. 10	14. 9.

Table pour le delardement en dessus des flasques aux affuts de ----------

	12			8			4		
	pied	pouce	ligne	pied	pouce	ligne	pied	pouce	ligne
distance de lentretoise de Support jusqua delardement en dessus du flasque	..	6.	8.	..	4.	7.	.	2.	9.
Longeur du delardement	1.	4.	3.	1.	10.	11	1.	10	5
profondeur du delardement	...	...	9	...	...	9.	...	..	9

Ce delardement nest pas perpendiculaire au talus des flasques il est a une regle dune largeur egale que lon place sur le flasque cette regle doit depasser la longeur du delardement de deux pouces de chaque coté pour marquer les points ou doivent porter les bras du coffret autrement il entreroit obliquement dans laffut

Dimentions des semelles d'affuts servant a pointer .....

Calibre de --	12			8			4		
	pied	pouces	ligne	pied	pouces	ligne	pied	pouces	ligne
Longueur totale	2	9	6	2	6	6	2		
Longueur de la partie arrondie a l'endroit ou commence		8			7			4	
Largeur de la partie arrondie	1		2		10	8		8	6
Largeur au bout		11	4		9	9		7	10
epaisseur		2	6		2	6	a l'arrond.	2	6
							au bout	2	

Le Centre de l'arrondissement des pieces de 12 est a 3 pouces de l'extremité de la tette les centre de celles de 8 et de 4 sont a deux pouces six lignes ff

Pieces Legeres de Campagne de nouvelle Construction du Calibre de 4 pesants 600 liv.





Hausse pour poinder les pieces de Canon nouveau modele et qui s'ett acheve a la Culasse par 4 visse.



Vue exterieure de la hausse

Dimentions des ferrures qui sappliquent aux affuts de Campagne 1766

noms des parties	Dimentions	Calibres 1 pou	1 lig	2 pou	2 lig	3 pou	3 lig	4 pou	4 lig
2 Boulons rivés	Diametre	..	7	..	7	..	..	..	6
	placés contre la ligne du derriere de lentretoise de lunette interieurement								
4 boulons dassemblage	Equarissage de la tige reduite a 8 po. a 2 po. au dessous de la tette aux calibres de 12 et 8, et a 1 po. 6 lig. au calibre de 4	1	..	1	..	..	..	..	10
	Diametre de la tige au bout	..	10	..	10	..	..	..	9
	Equarissage de la tette	1	6	1	6	1	3		
	Epaisseur de la tette	..	6	..	6	..	5		
	Emplacement								
	Distance du Centre: Du 1er Boulon au devant de lentretoise de volée	2	6	2	6	1	6		
	il est dans le milieu des epaisseurs								
	le 2e. est dans le centre de lentretoise de support								
	Du 3me au devant de lentretoise de lunette	2	..	2	..	2	..		
	Du 4me au derriere de cette entretoise	1	6	1	6	1	6		
12 Crochets de retraite	Longeur du crochet developé le gland compris	7	..	7	..	6	..		
	Diametre du crochet: contre la plaque	1	..	1	..	..	10		
	pres du gland	..	10	..	10	..	7		
	Longeur du gland	1	4	1	4	1	..		
	Longeur de la patte prise dans le milieu de la largeur	9	4	9	..	6	..		
	Longeur des cotés de la patte	7	8	7	8	5	..		
	Largeur de la patte: pres du Crochet	4	..	4	..	3	..		
	a 1 pou. du bout dans les Cal. de 12 et 8 et a 9 lig. dans le cal. de 4	2	..	2	..	1	9		
	Epaisseur de la patte le: au trou du boulon	..	3½	..	3½	..	3		
	chanfrin rabbattu de 6 lig.: au bout	..	3	..	3	..	2		
	Distance du centre du boulon jusqua au bout de la patte	6	3	6	3	3	4		
	ouverture du crochet interieurement	1	4	1	4	1	2		
	il servent de contre rivure au 1er Boulon de la tette								
2 Doubles Crochets	Longeur des crochets developés	5	..	5	..	4			
	Diametre des crochets: prés de la patte	..	9	..	9	..	8		
	au bout	..	6	..	6	..	6		
	Ouvertures des crochets interieurement	1	2	1	2	1	2		
	Longeur de la plaque	4	9	4	9	4	3		
	Largeur de la plaque les angles arrondis	3	3	3	3	3	..		
	Epaisseur de la plaque	..	3	..	3	..	3		
	ils servent de Contrerivure au 3e boulon								


Tracé d'un Flasque de 4 Sur le madrier de 7p. 3po
Longeur du flasque 7pd 3po
Sus bande
Profil d'un affut ferré de 4
Echelle de 15 ligne pour pied
Plan de Laffut en blanc du Calibre de 4. de nouvelle Construction 1766
Crochet porte levier pour le Cotés gauche
Crochet porte armes du coté droit
Etrier a tourniquet pour les armements au Coté droit
Anneau de pointage
Anneau d'embrelage
Plaque de frottement
Affut de Campagn pour piece de 4. De nouvelle Construction du 25. fev. 1766.

Noms des parties	Dimensions des ferrures	Calibres po	li	po	li	po	li
Les Rosettes	Diamettre	4	"	4	"	3	2
	Epaisseur le chanfrin abbatu de 4 lignes	"	3	"	3	"	3
2 tettes d'affuts	Longeur	21	6	20	3	17	9
	Largeur des tettes d'affuts aux deux bouts	3	6	3	"	2	6
	Largeur des tettes d'affuts au bas des flasques	4	"	3	6	3	"
	Epaisseur	"	1	"	1	"	3/4
	Distance du trou pour la cheville au bout qui est attaché dessous l'affut	3	"	3	"	3	"
2 Bouts d'affuts	Longeur	52	8	46	6	4	9
	Largeur	3	6	3	"	2	6
	Epaisseur sous la crosse	"	2	"	2	"	2
	Epaisseur ailleur	"	1	"	1	"	1
2 recouvremens pour le tetard des flasques	Longeur	37	3	35	6	31	6
	Largeur au delardement	2	9	2	3	1	9
	Largeur ailleurs	3	6	3	"	2	6
	Epaisseur	"	1	"	1	"	1
	Soubandes prêtes a tourner						
2 soubandes fortes	Distance entre les angles des deux talons	8	9	7	9	6	6
	Epaisseur a l'angle de derriere	1	5	1	5	1	1
	Epaisseur a l'angle de devant	1	1	1	1		10
	Epaisseur entre les talons	"	7	"	7	"	6
	Epaisseur au trou des chevilles de derriere	"	9	"	9	"	6
	Epaisseur au trou des chevilles de devant	"	6	"	6	"	5
	Largeur entre les talons	3	7 1/2	3	1 1/2	2	7 1/2
	Distance du trou des deux premieres chevilles aux angles du logement des tourillons	2	8	2	8	2	2
	Sous bandes finies						
	Largeur	3	6	3	"	2	6
	Epaisseur a l'angle derriere les tourillons	"	"	"	"	"	"
	Epaisseur mesuré suivant la diagonale a l'angle devant les tourillons	1	4	1	4	1	"
	Epaisseur mesuré de meme dans le logemt des tourillons	1	"	1	"	"	9
	Epaisseur derriere la cheville a mantonnet	"	7	"	7	"	6
	Epaisseur sur la tette de l'affut devant la cheville a tette platte	"	6	"	6	"	5
	Epaisseur reduitte au bout a	"	1	"	1	"	3/4
	developement du bout de devant	12	"	11	6	10	6

noms des parties	Dimensions des ferrures	Calibres 12 pou	12 lig	8 pou	8 lig	4 pou	4 lig
2 sous bandes minces pour le logement des tourillons	Longueur du ... du bout de derriere	19	6	17	6	0	0
	Longueur du ... du bout de devant logé sous la sous bande	5	*	5	"	0	0
	Largeur	3	6	3	"	0	0
	Epaisseur	3	"	3	"	0	0
4 chevilles a tette platte pour 12 et 8. 2 pour 4	hauteur de la tette	2	3	2	3	2	"
	largeur de la tette en bas jusqu'a un pouce au dessus des epaulements	2	"	2	"	1	8
	largeur de la tette vis a vis le haut du trou	1	9	1	9	1	6
	Epaisseur de la tette a l'epaulement et de la tige	1	"	1	"	"	10
	Epaisseur de la tette en dessus de la tette au milieu de la largeur	"	10	"	10	"	9
	hauteur de la partie equarrie de la tige	2	6	2	6	2	"
	largeur de la tige aux epaulements	1	4	1	4	1	2
	largeur de la tige au bas de l'equarissage	1	3	1	3	1	1
	elle finit insensiblement au bout a	"	10	"	10	"	9
	hauteur de l'ouverture pour la clavette	1	2	1	2	1	"
	largeur de l'ouverture	"	5	"	5	4	"
	N.B. Cette ouverture Commence aux affut de 12 et de 8 a 5 lignes au dessus des epaulements et a 4 lignes au calibre de 4.						
	Emplacement						
	Distance du bord du trou superieur a l'angle du logement des tourillons	2	6	2	6	2	
	Distance du bord du trou inferieur a l'encastrement de l'essieu	2	6	2	6	2	~~10~~
4 chevilles a mantonnet pour 12 et 8 et 2 pour 4	epaisseur de la tette a l'epaulement	1	"	1	"	"	10
	epaisseur de la tette en dessus de la tette au milieu de sa largeur	"	10	"	10	"	9
	longueur de l'epaulement de la 1re cheville	"	3	"	3	"	3
	longueur du mantonnet de la 1re cheville	"	8	"	8	"	5
	longueur du mantonnet de la 2de cheville	"	6	"	6	"	0
	hauteur du mentonnet de la 1re cheville	"	6	"	6	"	5
	hauteur du mentonnet de la 2de cheville	"	7	"	7	"	0
	les Dimentions de la tige sont les mêmes qu'aux chevilles a tette platte						
	Emplacement						
	Distance du bord du trou superieur a l'angle du logement des tourillons	2	6	2	6	2	"
	Distance du bord du trou inferieur de l'encastrement de l'essieu	2	6	2	6	2	"

Dimensions des ferrures	Calibres 12 po	12 lig	8 po	8 lig	4 po	4 lig
2 chevilles a tete ronde pour 12 4 pour 4. — Diametre de la tete	1	10	"	"	1	7
hauteur de la tete au milieu	"	9	0	0	"	7
les dimentions de la tige sont les mêmes que celle chevilles a tete plate						
Emplacement						
Celles de 12 tiennent la bande de dessieux et sont perpendiculaires au dessus de laffut le fer compris						
celles de 4 sont aussi perpendiculaire au dessus de laffut ... Distance de lencastrement de dessieu au bord du trou	2	6	"	"	2	"
distance entre les centres de celles de 4 mesure prise sur le dessus de laffut	0	0	0	0	9	2
Les Ecrous — Equarissage	1	7	1	7	1	4
Epaisseur	"	9	"	9	"	7
le chanfrin des ecrous des boulons des assemblages est abbattu de la moitie de lepaisseur de ecrous et celui des chevillle na quune ligne						
2 bande de renfort pour 12 et 8 et une rosette pour 4 placés Sous les flasq — Longeur	15	8	16	9	"	"
Largeur	3	"	2	6	"	"
Epaisseur	"	3	"	3	"	"
Les Trous pour les chevilles sont percés a 2 po. dabout						
Diam. de la rosette de 4 dont le chanfrin est abattu de 4 lignes	0	0	0	0	2	6
Epaisseur de la rosette	"	0	0	0	"	2½
4 liens de flasques — largeur	1	6	1	6	1	3
Epaisseur	"	2	"	2	"	2
Emplacement						
Distance de la ligne du devant de lentretoise de support au bien mesure prise aux deux bord du flasque	7	"	5	"	4	"
les autres liens sont placés devant lentretoise de lunette contre le delardement						
une lunette — Diametre a louverture	5	"	5	"	4	"
largeur de la bordure	2	"	2	"	2	
Epaisseur de la bordure — a louverture	"	6	"	6	"	6
a lextremité	"	1	"	1	"	1
Largeur des pattes	3	6	3	6	3	"
Epaisseur des pattes — autour de larmeau	2	"	2	"	2	"
ailleurs	1	-	1	-	1	-

PLA. 30.

Levier ferré.

Seau le même pour les trois calibres.



Plan du seau



Ferrure de levier



Epaulement dessus

Esse



Flotte

visse a pointer

Ecroue a pivot de la visse a pointer



Echelle de 15 lignes pour pied



Plan de laffut ferré de 4 de nouvelle construt en 1766



Noms des parties	Dimensions des ferrures.	Calibres 12 pou.	12 lig.	8 pou.	8 lig.	4 pou.	4 lig.
Rondels Contrevivures	Diametre des rondelles	2	"	2	"	2	"
	Epaisseur des rondelles	"	1½	"	1½	"	1½
	Equarissages des Contrevivures	1	4	1	4	1	4
	Epaisseur des Contrevivures	"	4	"	4	"	4
	Emplacement des anneaux						
	Distance des flasques au centre — Du trou des grands anneaux	2	"	1	10	1	10
	Du trou des petits anneaux	2	3	2	3	2	"
	Distance des bords de l'entretoise au centre — Du trou des grands anneaux	2	4	2	4	2	3
	Du trou des petits anneaux	1	3	1	2	1	1
2 Sous bandes	Largeur	3	"	2	6	2	3
	Epaisseur aux angles mesure prise Diagonalement a la partie Cintrée et au bout des pattes Contre le bourlet	"	10	"	10	"	10
	Longueur de la patte en fourche	3	6	3	6	2	9
	Longueur de l'autre patte	5	6	5	6	4	6
	Largeur de la fente et de louverture pour les 2 chevilles	1	"	1	"	"	10
	Longueur — De louverture a la	2	2	2	2	1	9
	De la fente	1	1	1	1	"	10
	Distance de louverture a langle de dessous	2	1	2	1	1	8
	Distance de la fente a celle cy angles de dessous	2	4	2	4	2	"
4 Clavette	Longeur totale	2	9	2	9	2	"
	hauteur — De la tete	1	4	1	4	1	2
	Contre le pauvlement	1	1	1	1	1	"
	Epaisseur	"	4½	"	4½	"	3½
2 anneaux de manoeuvre placés dessus les flasques ou Centre de mire	Longeur de lanneau developpé mesure prise dune patte Coudée au dessous de lautre	11	"	11	"	0	0
	Epaisseur de lanneau en dessous et entre ses Coudes	"	6	"	6	0	0
	largeur du fer de lanneau — En haut	"	7	"	7	"	"
	En Bas	"	9	"	9	"	"
	Longeur de la patte qui embrasse le dessus des flasques	5	6	5	"	0	9
	Longeur de la patte qui sapplique Sur le coté exterieure des flasques	5	"	5	"	0	0
	Largeur des pattes — a lanneau	"	9	"	9	0	0
	au bout	1	2	1	2	0	0
	hauteur de lanneau jnterieurement depuis le dessus du flasque	2	9	2	9	0	0
	Longeur de lanneau interieurement	5	6	5	6	0	0
	epaisseur des pattes — Contre lanneau	"	4	"	4	"	"
	au bout	"	1	"	1	"	"
	Emplacement des anneaux						
	Lune patte de devant doit toucher celui dentretoise de Support						

Noms des parties	Dimensions des ferrures	Calibres 12 pou	12 lig	8 pou	8 lig	4 pou	4 lig
	Longueur de la patte de derriere jusqua la fourche	11	..	10	..	9	..
	Longeur de la fourche	1	3	1	3	1	3
	Longeur de la patte de devant	6	"	5	3	5	"
	Distance de louverture de la lunette autour de lanneau dembrelage	2	4	2	"	1	6
une Contre lunette	Diametre a louverture	3	.	3	.	2	9
	Largeur de la borolure	2	"	2	"	2	"
	Epaisseur de louverture	"	6	"	6	"	6
	Epaisseur a lextremité de la borolure	"	1	"	1	"	1
	Largeur des pattes	3	6	3	6	3	"
	Longeur des pattes de derriere percée dans 12 et 8 a 9 lignes du bout et a 6 lignes dans 4 pour la tige de lanneau dembrelage de devant	6	4	5	9	4	10
		6	2	5	7	4	7
un anneau dembrelage	Diametre interieur de lanneau	3	9	3	9	3	..
	Diametre du fer de lanneau	"	9	..	9	..	8
	Equarissage de la tige au collet	1	..	1	..	..	9
	Diametre de la tige au bout	..	9	..	9	..	8
	hauteur total de la tette	2	5	2	5	2	2
	Largeur du fer autour de loeil	..	10	..	10	..	9
	Epaisseur du fer autour de loeil	..	5	..	5	..	4½
	Ouverture de loeil	..	10	..	9	..	9
	Equarrissage de lembase dont les angles sont a batus	1	8	1	8	1	3
	Emplacement						
	Distance du derriere de lentretoise au centre de la tige	2	4	2	4	2	3
4 anneaux de pointage pour les leviers	**Grand anneau**						
	Diametre interieure	2	9	2	9	2	6
	Epaisseur du fer autour de lanneau	"	6	..	6	..	4
	Largeur du fer autour de lanneau	"	10	"	10	"	9
	hauteur de lembase depuis le dedans de lanneau	1	..	1	..	1	..
	Equarissage de la tige au collet	"	10	..	10	..	9
	diametre de la tige au bout	..	8	..	8	..	7
	longeur de la tige depuis lembase	4	9	4	3	3	10
	Petit anneau						
	Diametre interieure	2	3	2	3	2	..
	Epaisseur du fer autour de lanneau	..	4	..	4	..	3
	Largeur du fer autour de lanneau	"	10	"	10	..	9
	equarissage de la tige au collet	..	7	"	7	..	7
	Diametre de la tige au bout	..	6	"	6	..	6
	longeur de la tige	4	6	4		3	6

		Calibres 12 po	12 lig	8 po	8 lig	4 po	4 li.
un anneau quarré portelevier attaché sur le coté gauche de la tette de l'affut	Diametre du fer de lanneau	"	6	"	6	"	5
	Equarissage interieure de lanneau de 12 et de 8	6	3	6	3	"	"
	dimensions de lanneau de 4 — hauteur interieur dans les pitons	"	"	"	"	3	6
	dimensions de lanneau de 4 — largeur de la base intérieurement	"	"	"	"	5	6
	dimensions de la patte — diametre du fer a l'oeil	"	6	"	6	"	5 1/2
	dimensions de la patte — Equarissage de la tige	"	6	"	6	"	5 1/2
	dimensions de la rosette — diametre	2	"	2	"	2	
	dimensions de la rosette — Epaisseur	"	1 1/2	"	1 1/2	"	1 1/2
	dimensions de la contrevirure — Equarissage	1	2	1	2	1	2
	dimensions de la contrevirure — Epaisseur	"	3	"	3	"	3
	Emplacement						
	Distance du dessus de la tette de laffut non Compris le fer au Centre Du piton en haut	1	8	1	4	1	4
	intervalles entre les Centre des pitons	4	6	4	6	3	6
un crochet ou bout recourbé placé sur le Côté gauche de laffut pour porter le petit bout des leviers	Distance du devant de la tette de laffut Compris le fer — au centre du piton den haut	2	6	2	"	1	6
	Distance du devant de la tette de laffut Compris le fer — au centre du piton den bas	2	9	2	3	1	9
	Longueur depuis le centre du crochet — de la patte Superieure	3	"	3	"	4	3
	Longueur depuis le centre du crochet — de la patte inferieure	2	6	2	6	2	2
	Epaisseur des pattes — a la naissance du Crochet	"	8	"	8	"	8
	Epaisseur des pattes — au deux bouts	"	2	"	2	"	2
	Largeur des pattes — au milieu de la naissance du crochet	1	"	1	"	"	10
	Largeur des pattes — au bout den haut les coins abbatus de 4li	1	8	1	8	"	"
	Largeur des pattes — au bout den bas idem	1	6	1	6	1	6
	Diametre de la partie Superieure de celle de 4	"	"	"	"	3	0
	Epaisseur idem	"	"	"	"	"	3
	Diametre — du crochet prés de la patte ou langle doit etre arrondis	"	10	"	10	"	9
	Diametre — au premier Coude	"	9	"	9	"	8
	Diametre — au Second Coude le bout du crochet finissant en pointe emoulettée	"	6	"	6	"	6
	Devaloppement Du Crochet	11	"	11	"	9	
	ouverture du crochet entre la patte et la tige au milieu de la hauteur	1	9	1	9	1	9
	Longueur de la Courbure du bout	1	3	1	3	1	3
	distance quil doit rester entre le fleuque et le bout recourbé	1	"	1	"	1	"
	Dimensions du boulon de lecrou — equarrissage de la tige le bout arrondis	"	6	"	6	"	"
	Dimensions du boulon de lecrou — equarrissage de la tette le champignon arrondis	"	10	"	10	"	"
	Dimensions du boulon de lecrou — Epaisseur de la tette	"	3	"	3	"	"
	Dimensions du boulon de lecrou — equarissage de lécrou	1	2	1	2		
	Dimensions du boulon de lecrou — Epaisseur de lécrou	"	6	"	6	"	"

AFFUT de Campagne du Calibre de 4 de nouvelle Construction 1766

Hauteur de la roue 4 pi 2 po



Profil de la roue



Plan du coffret



Coffret Vu par le bout



Echelle de 15 lignes pour pied



Noms des parties	Dimensions des ferrures	Calibre 12 po	12 lig	8 po	8 lig	4 po	4 lig
	Diametre de la rosette qu'on met sous le ecrou	2	..	2	..	..	..
	Epaisseur de la rosette	..	1½	..	1½	..	..
	Emplacement						
	Distance du centre du boulon au bas des flasques	4	6	4	..	..	..
	le bas de la goutte du bout inferieur du Crochet de 12 et de 8 doit etre placé de façon que langle de la patte soit sur la ligne du devant de lentretoise; celui de 4 se trouve a 6 lig. de la plaque dappuis des roues; le bout de ces Crochets doit se trouver vis a vis dun point pris en arriere du lien de flasques	3	..	2	3	1	3
un Crochet a pointe droite placé du coté droit de laffut sur la tete du flasque pour porter le armement	toutes les dimensions de ces crochets, excepté la longeur sont les mêmes que celles des crochets a pointe recourbée						
	Developpement du Crochet	10	..	10	..	8	..
	ouverture du Crochet entre la patte et la tige	2	..	2	..	1	9
	Longeur des pattes de 4 { de celle den haut	..	..	..	..	2	9
	Longeur des pattes de 4 { de celle den bas	..	..	..	..	2	3
	Les dimensions du boulon sont dans 12 et 8 les memes que celui qui tient l'autre Crochet avec la difference quil est rivé comme le piton de l'anneau quarré						
	Celui de 4 a les mêmes dimensions que les boulons des Crapaudines						
	Emplacement						
	Distance du centre du boulon au bout de la tete de laffut non compris le fer	2	6	2	6	1	10
	la pate doit etre parallelle au bout de la tete daffut						
	Distance du centre du boulon au bas des flasques	6	6	5	6	5	6
	la pointe du Crochet doit se trouver vis a vis dun point pris a deux pouces en avant du bas de la tete de la chevre a tete plate						
un etrier a tourniquet placé sur le coté droit de laffut pour porter le armement	largeur du fer	..	9	..	8	..	7
	Epaisseur du fer	..	5	5	5	..	5
	Ecartement en hauteur interieurement	4	4	4	2	3	6
	Son ecartement du flasque interieurement	3	3	2	9	3	4
	Equarissage de la tige du piton de 12 et de 8	..	6	..	6	..	..
	Diametre de celle du piton de 4	..	..	..	..	..	6
	Longeur du collet du tourniquet	1	..	1	..	..	10
	hauteur totale du tourniquet la patte comprise	1	8	1	8	1	6
	Diametre de lembare / Celle de 4 est quarrée	1	2	1	2	1	..
	Epaisseur de lembare	..	1½	..	1½	..	2
	Epaisseur de la patte du tourniquet	..	3½	..	3½	..	3½
	Diametre exterieur du collet de la patte du tourniquet	1	..	1	..	..	10
	Equarissage de la tige / celle de 4 est arrondie	..	6	..	6	..	6

noms des parties	Dimensions des ferrures	Calibres 12 po	12 lig	8 po	8 lig	4 pou	4 lig
	Ecrous et la rosette dans laffut de 12 de 8 sont comme au vochet cy devant						
	Emplacement de lettrier						
	Distance du centre { a la ligne du devant de lentretoise de lappui	5	--	3	--	--	--
	dautour du piton { au dessous du flasque	4	--	4	4	--	--
	Distance du centre de la tige du tournicquet et la meme ligne	5	--	4	9	--	--
	Distance du centre du tourniquet au dessus de laffut	1	6	1	4	--	--
	lettrier de 4 est place sur le delardement son piton est en haut Son tourniquet en Bas Ses ecrous Sont tenus et encastres chacun par deux clous dont les trous Son fraisé						
	Distance { du centre { au devant du delardement	--	--	--	--	1	6
	du piton { au dessus de laffut le fer compris	--	--	--	--	--	9
	du centre du tournicquet au devant du delardement	--	--	--	--	2	9
	du centre du tournicquet au bas des flasques	--	--	--	--	4	3
	Longueur de lecrou et de celui du tournicquet	--	--	--	--	2	
	Largeur de lecrou	--	--	--	--	1	
	Epaisseur { au milieu Sur la longueur de 10 lig	--	--	--	--	--	4
	{ au bout	--	--	--	--	--	2
	Longueur de celle de 12 et de 8	6	--	5	--	--	--
	Largeur Idem	4	--	4	--	--	--
une plaque pour lappui des vous	Longueur de celle de 4 { total	--	--	--	--	7	--
	{ du coté ravalé	--	--	--	--	5	8
	{ largeur dicelle	--	--	--	--	4	--
	epaisseur des plaques	--	1	--	1	--	1
	Emplacement						
	Distance de lentretoise au milieu de la plaque	5	~~1~~	5	6	2	9
	longueur de la plaque	11	--	11	--	--	--
	largeur de la plaque	7	--	7	--	--	--
une plaque de frottement de sassiere pour 12 et 8 et une bande pour 4	epaisseur de la plaque	--	1	--	1	--	--
	Longr de la bande de frottement de 4 entre les epaulements	--	--	--	--	16	3
	longueur des epaulements	--	--	--	--	1	2
	Largeur de la bande	--	--	--	--	1	3
	epaisseur de la bande { au milieu	--	--	--	--	--	3
	{ aux bords	--	--	--	--	--	1
	Longr de la petitte plaque qui tient la bande de 4 par le bout de devant	--	--	--	--	5	3
	largeur de la petitte plaque	--	--	--	--	1	6
	Epaisseur Idem	--	--	--	--	--	1
	Emplacement						
	elle est contre lepaulemint de la bande						
	Diametre a lecrou	3	9	3	7	3	5

noms des parties	Dimensions des ferures	Calibre 12 po	12 lig	8 po	8 li	4 po	4 lig.
un ecrou De cuivre pour la visse a pointer	Diametre pour la visse	1	8	1	6	1	4
	Hauteur de l'ecrou	8	2	3	..	2	10
	Diametre des tourillons	2	4	2	2	2	..
	Longeur entre les deux portées	12	1	10	6	8	3
	Diametre des portées	12	10	9	8	10	6
	Longeur des portées	..	10	..	10	..	10
2 Crapaudines	Hauteur depuis louverture jusqu'au haut de la patte	7	6	7	6	6	8
	Diametre de louverture	1	10	1	8	1	6
	Epaisseur du fer autour de louverture	.	6	.	6	.	6
	Distance de louverture au 1er trou des boulons	1	6	1	6	1	5
	Distance du 1er trou au second	3	.	3	.	2	6
	Largeur de la patte pres de louverture	2	2	2	..	2	..
	Largeur de la patte Dessous le trou den haut	3	6	3	6	2	9
	Largeur de la patte a 9 lignes du bout	4	9	4	9	4	..
	Largeur Du talon qui est entre louverture et la patte	..	4	..	4	..	4
	Epaisseur a louverture	..	10	..	10	..	10
	Epaisseur Contre le talon	..	7½	..	7½	..	7½
	Epaisseur Dessous le trou du boulon den bas	.	6	.	6	.	6
	Epaisseur au trou den haut	..	3	..	3	..	3
	Dimentions Des Boulons Equarissage De la tige	..	7	..	7	..	7
	Dimentions Des Boulons Equarissage De la tête	1	..	1	..	1	..
	Dimentions Des Boulons Epaisseur de la tablette	.	2½	..	2½	..	2½
	Dimentions Des Boulons Longeur De celui den haut	4	8	4	2	3	7
	Dimentions Des Boulons Longeur De celui den bas	4	9	4	3	3	8
	Dimentions Des Boulons Celui qui porte le crochet du recul a 2 lig. de plus que ce dernier boulon						
	Dimentions Des Boulons Equarissage De l'ecrou	1	2	1	2	1	2
	Dimentions Des Boulons Epaisseur de l'ecrou	.	6	..	6	..	6
	Dimenions des rosettes Diametre	2	..	2	..	2	..
	Dimenions des rosettes Epaisseur	..	1½	..	1½	..	1½
	Emplacement des Crapaudines						
	Distance de langle sup.r du devant de lentretois de support au centre du pr boulon den haut	18	9	14	..	8	3
	Dist.ce de langle inf.r de lentretoise au dehors de lamein de la Crap.ne (cuisse)	13	.	9	6	3	.
	Le dessous des anneaux de 12 et 8 sont a fleur du dessous des flasques et celui de 4. est a 1 pouce plus haut						
	Developpement du crochet depuis la patte	5	6	5	6	6	3
	Largeur du fer du crochet a la patte	.	8	..	8	..	8
	Largeur du fer du crochet au bout	..	4	4	4		4

AFFUT DE 12. 1766



Noms des parties	Dimensions des ferrures	Calibre 12 po	12 lig	8 po	8 lig	4 po	4 lig
un Crochet de Seau.	Epaisseur { de la patte	--	6	--	6	--	6
	{ au bout	--	4	--	4	--	4
	Hauteur { de la patte	2	--	2	--	2	--
	{ du crochet étant fermé	4	--	4	--	4	8
	Largeur de la patte { au bout	2	5	2	5	2	5
	{ au crochet	1	6	1	6	1	6
	Epaisseur le chanfrin arrondis au vif	--	3	--	3	--	3
	Distance du trou pour le boulon au bord sup.r de la patte	--	8	--	8	--	8
	Emplacement						
	il sert de contrerivure a la tette du boulon inferieur qui tient la cravaudine fixée au coté gauche de la fusée						
une vis a pointer	Diametre de la vis compris les filets	1	8	1	6	1	4
	Longueur de la partie taraudée	12	--	12	--	12	--
	hauteur de l'embase	--	6	--	6	--	6
	hauteur du quarré pour la manivelle	--	10	--	10	--	10
	hauteur de la tette	2	2	2	2	2	2
	Equarissage du quarré et gr.d diametre de la tette	1	8	1	6	1	4
une manivelle	Diametre de la manivelle	11	--	9	9	7	6
	Epaisseur autour du quarré	--	5	--	5	--	4
	hauteur du quarré	--	9	--	9	--	9
	Ouverture du quarré	1	8	1	6	1	4
	Grosseur des branches pres du quarré ayant une ligne demoins sur la largeur	--	9	--	8	--	7
	Grosseur des broches au bout ayant deux lignes demoins sur la hauteur	--	11	--	10	--	9
	Ferrures de la Semelle						
une plaque	Longueur	10	--	10	--	8	--
	Largeur	4	6	4	6	4	--
	Epaisseur le chanfrin abbatu au vif de 3 lig. fortement	--	3 1/2	--	3 1/2	--	3 1/2
un Bandeau	il y en a deux pour le dessous attachés sur chaque coté de la semelle						
	Largeur	2	--	2	--	2	--
	Epaisseur	--	1	--	1	--	1
un boulon pour le bout de la semelle	Diam.tre du boulon traversant la semelle a 9 lignes						
	Du bout	--	7	--	7	--	6
une Calotte pour la vis a pointer	grand diametre	4	--	4	--	3	9
	diametre de l'enfoncement	2	--	1	10	1	8
	hauteur de la calotte interieurement	--	10	--	10	--	10
	Epaisseur	--	3 1/2	--	3 1/2	--	3 1/2

AFFUT de Campagne de nouvelle Construction Calibre de 12 1766.



Rondelle servants d'epaulement a l'essieu

Profil de la roüe

Flotte pour le bout de l'essieu

Manivelle 19 a pointer

Anneau a Charniere

porte armement du côté droit

Visse a pointer

Coupe de l'anneau de manœuvre

Ecrou a pivot pour la visse a pointer

Crapaudine a pointer

esse

Anneaux de pointage

Anneau a dem. brelage

Echelle de 15 lignes pour pied

Noms des pieces	Dimensions des ferrures	Calibre 1 2 po. li.	3 po. li.	4 po. li.
	Largeur des oreilles	1 2	1 2	1 2
	Longueur d'idem	.. 9	.. 9	.. 7
	Emplacement			
	Distance du centre de la Culotte a la tete de la semelle	2 8	2 8	2 5
	Dimensions des deux parties attachée Sur la Semelle			
	Longueur — Des pates Superieures	4 ..	4 ..	4 ..
	Longueur — Des pates inferieures	3 ..	3 ..	3 ..
	Largeur — du noeud et du Commencem.t des pates	1 ..	1 ..	.. 10
	Largeur — Du bout des pates	1 6	1 6	1 3
	Epaisseur — autour du boulon et au Commencement des pates	.. 3	.. 3	.. 3
	Epaisseur — au Bout	.. 1 1/2	.. 1 1/2	.. 1 1/2
	Dimensions de la partie attaché Sur l'entretoise			
	Longueur Des pates	5 ..	4 3	3 9
	Largeur — du noeud et du Commencem.t des pates			
	Largeur — Du bout des pates	1 9	1 9	1 9
	Epaisseur — autour du boulon et au noeud	.. 3	.. 3	.. 3
	Epaisseur — a la naissance des pates	.. 4 1/4	4	.. 4
	Epaisseur — au bout des pates	.. 2	.. 2	.. 2
	Dimensions des boulons — longueur de la tige	4 ..	4 ..	3 8
	Dimensions des boulons — Diametre de la tige pres de la tete	.. 9	.. 9	.. 8
	Dimensions des boulons — Diametre de la tige au bout	.. 7	.. 7	.. 7
	Dimensions des boulons — Diametre de la tete	1. 2	1. 2	1 1/4
	Dimensions des boulons — hauteur de la tete	.. 4	.. 4	.. 4
	Equarissage de l'ecrou les angles abbatus de 3 lig.	1 2	1 2	1
	Epaisseur de l'ecrou	.. 5	.. 5	.. 5
2 bandes dessieure	Largeur	3 ..	2 6	2 3
	Epaisseur	.. 6	.. 5 1/2	.. 5
	Longueur — entre les trous	8 3	8 ..	6 6
	Longueur — Des bouts depuis le trou	2 ..	2 ..	2 ..
2 rondelles servant de poulem.t de lessieu	Diametre interieure	3 4	3 1	2 7
	Largeur de la bordure	1 9	1 9	1 6
	Epaisseur — au trou	4	4 ..	4
	Epaisseur — au bord	.. 1	.. 1	.. 1
	Diametre interieure	2 10	2 7	2 1
	Largeur de la bordure	1 6	1 6	1 3

une charniere pour la semele

Noms des parties	Dimensions des ferrures	Calibre 1 1/2 pce	pc	2 pce	pc	4 pce	pc
2 flottes a Crochet pour le bout de l'essieu	Epaisseur ... { au trou	3	4	---	4	---	4
	{ au bord	---	1	---	1	---	1
	Diametre du fer du crochit	---	6	---	6	---	6
	Developpement du crochet depuis le trou	9	6	9	6	7	6
	Distance du trou a la partie arrondie qui forme le crochet	3	---	2	9	2	6
	le bout du crochet relevé de	---	1	---	1	---	1
	intervalle du bout du crochet etant plié jusqu'au trou de la flotte	4	---	3	9	3	---
2 esses	hauteur de la tête	2	6	2	6	2	3
	largeur { En Bas	2	3	2	3	2	---
	{ En haut	1	3	1	3	1	---
	Epaisseur de la tête au milieu les pans abbattus sur les côtés	---	5 1/2	5 1/2	5 1/2	---	5 1/2
	Saillie du talon de la tête	---	6	---	6	---	6
	Largeur de la tige { en haut	---	9	---	9	---	9
	{ en bas	---	8	---	8	---	8
	Epaisseur de la tige { en haut	---	5 1/2	---	5 1/2	---	5
	{ en bas	---	5	---	5	---	4 1/2
	Largeur de la tige	5	6	5	6	4	6
	le bout des essieux doit etre percé pour une courroye						
essieux de fer	Equarissage du corps de l'essieu au diametre du gros bout de la fusée	3	3	3	---	2	6
	Diametre du petit bout de la fusée au trou de l'esse	2	9	2	6	2	---
	longeur du corps	35	---	34	---	33	3
	ecartement des talons interieure	12	---	11	---	9	---
	hauteur des talons	---	9	---	9	---	9
	longeur du dessous des talons	---	3	---	3	---	3
	longeur des fusées depuis le corps jusqu'au trou de l'esse	18	10	18	10	15	10
	longeur pour le trou de l'esse et le bout de la fusée	2	---	2	---	2	---
	Longeur du trou	---	10	---	10	---	10
	Largeur du trou	---	6	---	6	---	6

C. offret Vu par le bout



Plan du Coffret



Crochet portelevier pō. Cō. gauche



Profil de lentretoise de lunette



Crochet porte armemt p. C. droit

AFFUT DE CAMPAGNE, Calibre de 12 de nouvelle Construction 1766.

L. Eviers Ferrés Essieu de Fer.



Ferrure de levier.

Echelle de 18. lignes pour pied.



Noms des parties

Dimensions des roues d'affuts d'avant train de caissons et chariot de campagne

Noms des parties	Calibres de	12 pl	12 po	12 li	8 pi	8 po	8 li	4 pi	4 po	4 li	grands trous de taillant de ch. pi	grands trous de taillant de ch. po	grands trous de taillant de ch. li	Avant train de 12 8 Caisson et chariot pl	Avant train de 12 8 Caisson et chariot po	Avant train de 12 8 Caisson et chariot li	Avant train de 4 pi	Avant train de 4 po	Avant train de 4 li
le moyeu	Hauteur des roues	4	6	-	4	6	-	4	2	-	4	10	-	3	6	-	3	2	-
	Equanteur des roues	-	3	6	-	3	6	-	3	6	-	3	6	-	3	6	-	3	6
	Longeur	1	6	-	1	6	-	1	3	3	1	3	3	1	3	-	1	3	-
	diametre au bouge	1	1	-	1	-	-	-	11	-	-	11	-	-	10	-	-	9	-
	diametre au gros bout	-	10	-	-	9	-	-	8	-	-	8	-	-	8	-	-	7	-
	diametre au petit bout	-	8	-	-	7	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-	-	5	6
Les rais	Longeur de la patte	-	4	3	-	3	9	-	3	3	-	3	3	-	2	9	-	2	8
	Largeur de la patte	-	3	1	-	2	10	-	2	7	-	2	7	-	2	4	0	2	2
	Epaisseur de la patte à l'epaulement	-	1	3	-	1	2	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	11
	Epaisseur de la patte au petit bout	-	1	5	-	1	4	-	1	2½	-	1	2½	-	1	1½	-	1	1½
	Epaisseur du corps des rais à l'epaulement	-	2	7	-	2	3	-	2	-	-	2	-	-	1	11	-	1	10
	Epaisseur du corps des rais au milieu	-	1	10	-	1	8	-	1	5	-	1	5	-	1	4	-	1	3
	Epaisseur du corps des rais de l'epaulement de la broche	-	2	6	-	2	2	-	1	11	-	1	11	-	1	10	-	1	9
	Largeur au milieu	-	2	8	-	2	4	-	2	1	-	2	1	-	2	-	-	1	11
	Largeur de la broche	-	2	1	-	1	10	-	1	7	-	1	7	-	1	6	-	1	4
	Epaisseur de la broche	-	1	1	-	1	-	-	-	11	-	-	11	-	-	10	-	-	9
Les mortaises	Longeur de la mortaise du rais sur le moyeu	-	3	-	-	2	9	-	2	6	-	2	6	-	2	3	-	2	1
	Largeur d'idem	-	1	1	-	1	-	-	-	11	-	-	11	-	-	10	-	-	9
Les jantes	hauteur	-	4	6	-	4	-	-	3	9	-	3	9	-	3	9	-	3	3
	Epaisseur en devant	-	3	2	-	2	11	-	2	8	-	2	8	-	2	8	-	2	5
	Epaisseur à la bande	-	3	-	-	2	9	-	2	6	-	2	6	-	2	6	-	2	3
	Epaisseur à la partie de la jante qui surmonte la mortaise de la broche	-	1	10	-	-	10	-	-	9	-	-	9	-	-	9	-	-	8

Nota sur les moyeux d'avantrain de 4

On partage ordinairement la longeur du moyeu **en** deux egalement. On trace en huitte la mortaise des rays contre cette ligne et du coté du gros bout les jantes des roues d'avantrain de 4 ayant 3 lig. de paisseur de moins que celle de laffut de 4 et lessieu de ce calibre devant servir a son avantrain le voyt de celuicy auroit 6 lignes de plus que laffut si on marquoit les mortaise des rais contre la ligne qui partage le moyeu en leur conservant la meme equanteur il faut les rapprocher de 3 lig. vers le gros bout

Noms des parties	Dimensions de la ferrure des roues Calibre de	12		8		4		gr. roues de caisson et chariots		d'av. train de 12 8 caissons et char		d'av. train de 4	
		po	lig	po	li	po	li	po	li	po	li	po	li
Les Cordons	Largeur	1	2	1	2	1	..	1	..	1	..	1	--
	Epaisseur	..	4	..	4	..	3	..	3	..	3	..	3
Les frettes	Largeur	1	6	1	6	1	3	1	3	1	3	1	3
	epaisseur — derriere	..	4	..	4	..	3½	..	3½	..	3½	..	3½
	epaisseur — devant	..	2	..	2	..	2	..	2	..	2	..	2
les Bandes	Largeur	2	9	2	6	2	3	2	3	3	3	2	--
	epaisseur	..	5½	..	5½	..	4½	..	4½	..	4½	..	4½

Noms des parties	Dimensions des boëttes des roues des Calibre de	12			8			4		
		pi	po	li	pi	po	li	pi	po	li
boëte de fonte	Longeur de la boete	1	6	-	1	6	..	1	3	..
	diametre interieure — au grand diametre	..	3	4	..	3	1	--	2	7
	diametre interieure — au petit diametre	..	2	10	..	2	7	..	2	1
	epaisseur de la boëtte — aux bout de celle de 12 et 8 sur la longeur de 5 pou. et sur celle de 4 pou. au bout de celles de 4	..	5	5	..	5	5	..	5	5
	epaisseur de la boëtte — au milieu et rejoignant insensi l'epaisseur des bouts	..	3	3	..	3	3.	..	3	3
	Distance du bord de la boete au tenon	..	8	8	..	8	8	..	8	8
	hauteur du tenon	..	3	--	..	3	...	..	2	6
	largeur idem — en haut	..	..	10	--	--	10	..	..	10
	largeur idem — a 5 lignes du bas ou commence le chanfrin	--	--	9	--	--	9	..	..	9
	largeur idem — au bas le chanfrin etant abbatu	..	--	6	--	--	6	..	..	5
	Epaisseur idem — en haut — contre la boëte	--	--	10	--	--	10	..	..	10
	Epaisseur idem — en haut — au bord	..	..	8	..	..	8	..	..	8
	Epaisseur idem — en bas — contre la boete	..	..	9	..	..	9	..	..	9
	Epaisseur idem — en bas — au bord	..	..	7	..	..	7	..	..	7
	Dimentions des coffre daffuts									
Coffre daffuts	hauteur exterieur	1	1	6	..	10	10	--	10	2
	Longeur idem	1	4	..		12	7	--	12	
	largeur idem	1	2	8	..	12	8	--	10	5
	Epaisseur des planche — des cotés	..	..	8	..	..	8	--	--	7
	Epaisseur des planche — des bouts	..	..	10	--	--	10	..	..	8
	Epaisseur des planche — du fond	..	..	10	--	..	10	..	..	10

noms des parties	Dimensions des coffret des Calibre de ...	12 po	12 lig	8 po	8 lig	4 po	4 li.
	hauteur exterieure des pinions dont 6 lig. pour l'embocture	4	..	4	..	3	6
	Epaisseur des pignons d'ormes	1	..	1	..	1	
	Epaisseur des planches du Couvert	..	8	..	8	..	8
	Nota le couvert doit avoir un pouce de plus de longueur que le coffret						
	Nombre des cases de chaque coffret contenant — Calibre: 12 Case 3 / 8 Case 5 / 4 Case 6						
	trois Cartouche de front						
	Ecartement des separations	4	6	3	11	3	2
	Epaisseur des separations	..	5	..	4	..	4
	Dimensions des bras: hauteur au milieu	3	..	3	..	3	..
	Cette hauteur est conservé la même de chaque Coté du coffret pour avoir						
	longueur des bras depassant le bord	3	..	2	..	2	..
	du coffret exterieurement	10	6	10	6	10	6
	hauteur des bouts bien arrondis	1	9	1	9	1	9
	arrondis						
	et Epaisseur des bras: au milieu	2	2	2	2	2	2
	au bout	1	6	1	6	1	6
	Nota le coté des bras qui touche au coffret doit etre droit sans						
	toute sa longueur afin que les bouts soient assez vagueschet						
	pour servir a soutenir le couvert quand on l'ouvre						
	Dimensions des ferrures du coffret						
	Soney de la branche attachée sur le dessus du Coffret non compris l'anneau	17	..	14	6	12	6
	longueur de l'autre branche	36	..	30	..	25	9
2 Charnieres	Epaisseur des branches: au noeud	..	7	..	7	..	7
	pres du noeud		2	..	2	..	2
	au bout		3/4	..	3/4	..	3/4
	Largeur des branches: au noeud	1	4	1	4	1	4
	au bout	1	..	1	..	1	..
	Emplacement						
	Distances des charnieres au bord exterieure des Coffres	2	..	3	6	4	..
	Developement	49	4	56	..	48	9
	Largeur: aux deux bouts sur la longueur de 8 pouces						
	ailleurs	1	2	1	2	1	2
	epaisseur: au deux bout sur la longueur de sept pouces 6 lignes	..	4	..	4	..	4
	ailleurs	..	1	..	1	..	1
	intervalles des deux premiers trous pour les Boulons a ecroues						

Noeud simple allemand



Noeud allemand pour coeffer la chevre

Noeud de tisserand



Noeud droit



Noeud de bas Jtelier



Noeud dartifricier Commencé



Noeud dartifricier



Noeud de galere



Noeud demboulage.



noms des parties	Dimensions	Calibre 12 pou	12 lig	8 pou	8 lig	4 pou	4 lig
2 etrier	Interval du centre de ce trou jus quau centre de celui qui est au bout de letrier	5	3/4	5	--	5	--
	distance du centre dutrou du clou rivé quon met a chaque bout de letrier pour le tenir contre le bout du coffret au centre du pretrou du boulon a ecrou	2	6	2	6	2	6
	On pere deux trous de clous de chaque coté des deux plis qui le forment aux angles du dessous du coffret il y en a un entre le clou rivé et le clou de langle on en pere 3 pour le dessous du coffret il en entre les 2 autres clous des angles et 5 pour les coffrets de 8 et de 4 on marque ces trous quand les charnieres sont attachés afin de reserver la place						
	Emplacement Distances des etriers aux bord du coffret en bas	2	--	1	6	1	6
	Distances des etriers aux bord du coffret en haut	2	2	1	8	1	8
une charniere a mouaillon avec son fourniquet	Longueur de la branche attachée sur le couvert	16	3	14	--	12	3
	Largeur du noud du mouaillon jusque 16 lig. du bout	1	4	1	4	1	4
	Largeur du bout de la branche	1	--	1	--	1	--
	Longueur au noud	--	7	--	7	--	7
	Longueur givet du noud et du mouaillon	--	2	--	2	--	2
	Longueur au bout de la branche	--	3/4	--	3/4	--	3/4
	Longueur totale du mouaillon	2	6	3	6	3	6
	Diametre du trou pour le fourniquet commencant a quatre lignes du bout	--	9	--	9	--	9
	largeur de la fente pour la patte du fourniquet	--	3	--	3	--	3
	longueur dedem	1	3	1	3	1	3
	largeur du fer autour du trou du fourniquet	--	5	--	5	--	5
	hauteur de la plaque ou est rivé le boulon du fourniquet	3	6	3	6	3	6
	largeur dedem	1	6	1	6	1	6
	les angles abbeatus de 6 lig. et percé a chaque bout pour un clou rivé						
	hauteur du bordon du fourniquet rivé sur la plaque a 2 pouces du haut depuis le centre du boulon	--	10	--	10	--	10
	Diametre du boulon en bas	--	5	--	5	--	5
	Diametre du boulon en haut	--	4	--	4	--	4
	hauteur du collet du fourniquet	--	10	--	10	--	10
	Diametre exterieur en haut	--	8	4	8	--	8
	Diametre exterieur en bas		7	--	7	--	7

noms des parties	Dimensions		Calibre 12 po	Calibre 12 li	Calibre 8 po	Calibre 8 li	Calibre 4 po	Calibre 4 li
	Longeur de la patte du tourniquet		..	6	..	6	..	6
	Diametre autour pour le cadenat		..	6	..	6	..	6
	Diametre du fer autour du trou		..	2	..	2	..	2
2 boulons qui traversent les trous	Diametre	de la tige	..	5	..	5	..	5
		de la tête	..	10	..	10	..	10
	Longeur		3	6	3	6	3	6
	Equarissage de lecrous		1	..	1	..	1	..
	Epaisseur de lécrous		..	4	..	4	..	4
deux rivets tenant contre les bouts de la	Diametre	de la tige	..	3	..	3	..	3
		de la tête	..	7	..	7	..	7
un anneau attaché derriere le Coffret pour le tenir sur les armons de l'avantrain	Diametre	du fer de l'anneau	..	..	4	..	..	..
		de l'anneau interieurement	..	..	1	6	..	..
	Developement de la partie arrondie du piton		..	..	2	6	..	..
	La Distance interieure du coffret quand il est fermé		..	..	..	10	..	..
	Longeur des pates du piton		..	..	1	4	..	..
	Largeur d'idem	aux extremités	..	..	1	..	..	..
		a l'angle du coffret	..	..	..	4	..	..
	Epaisseur de la patte le chanfrin abbattu		..	..	..	2	..	..
	emplacement du piton							
	Son milieu est de 2 pouces 3 lig. du bord Superieur du Coffret							
	Dimensions des leviers							
des leviers	longueur	Totale	66	..	66	..	60	..
		pour la virole au gros bout	1	3	1	3	1	3
	Distance de l'epaulement	de la virole au renflement	10	..	10	..	8	6
	Long.r du renflement Conservant le meme diametre		3	..	3	..	2	..
	Diametre	de l'epaulement	2	6	2	6	2	3
		au renflement	2	8	2	8	2	5
		au petit bout	1	9	1	9	1	6
	Ferrures des leviers							
une virole pour le gros bout	Largeur		1	3	1	3	1	3
	Epaisseur		..	2	..	2	..	2
un anneau et patte	Longeur des pates		3	6	3	6	3	6
	Largeur des pates	pris de la partie arrondi pour l'anneau	2	..	2	..	2	..
		au bout a 6 lig. de l'extremité	1	2	1	2	1	2
	Epaisseur des pates	ou plus large	..	2	..	2	..	2
		au bout	..	1	..	1	..	1
	Developement de la partie arrondi pour l'anneau		3	..	3	..	3	..
	Diametre d'idem		..	4	..	4	..	4

noms des parties	Dimensions	Calibres 12 po	12 li	8 po	8 li	4 po	4 li
	Nota elle monte en talon de 6 lig. Sur chaque patte Ses Deux pates sont tenues en semble Sur le petit bout du levier avec deux clous rivés						
un arretoir	largeur de la tette		9		9		9
	hauteur d'idem		6		6		6
	Epaisseur d'idem		3		3		3
	Largeur de la lame au collet		4		4		4
	Epaisseur d'idem		3		3		3
	Longeur	3	3	3	3	2	10
	Emplacement						
	Distance du derriere de larretoire de la virolle	10		9		7	6
Le refouloir	armement des pieces						
	hauteur — De la tette	5		4	6		
	hauteur — Du collet	2		2			
	Diametre — De la tette	4		3	6		
	Diametre — Du collet	2	3	2			
	Diametre du trou pour la hampe	1	4	1	3		
	Profondeur du trou	5		4	6		
lecouvillon	hauteur — De la tette	9		8		8	
	hauteur — Du collet	2		2		1	6
	Diametre — De la tette	2	10	2	6	2	1
	Diametre — Du collet	2		1	10	1	7
	intervalles circonferences sur les quelles les bouquet de crin sont placés		6		6		6
	intervale des trous pour les bouquets de crin placé en quinquonce		7		7		7
	Diametre du trou pour la hampe	1	4	1	3	1	2
Les hampes	Longeur de 12 et de 8 entre le refouloir et lecouvillon et celles de 4 entre latette de lecouvillons et la douille du crochet	mid 6 / 6	pou 7 / 7	proj 5	pou 10	poi 3	po 8
	Diametre des hampes	1	6	1	5	1	4
Crochet a douille de lecouvillon de A	Developement					22	
	Diametre — Des douilles interieurement					1	2
	Diametre — Du fer du crochet au milieu du coude						7
	Profondeur des douilles					5	
	Epaisseur du fer au bord des douilles						1
	Cearbement du crochet qui Commence a trois pouces du ceintre					6	

Noms des parties	Dimensions		Calibre 12 pc	Calibre 12 li	Calibre 8 pc	Calibre 8 li	Calibre 4 pc	Calibre 4 li
poignet de l'equipillon de 4	Longeur hors de la douille						10	
	Diametre						1	4
virole de Cuivre	Largeur	de celle de la tetette	1		1		1	
		de celle du collet		9		9		9
	Epaisseur			3/4		3/4		3/4
	Celle de la tetette doit etre encastrée de toute son epaisseur dans le bois							
	ferrure du petit coffret de l'avant train de 4							
2 bandes en Cuivre Contenant le fond du Coffret	Longeur						2	
	Largeur						1	6
	Epaisseur							1
2 pitons	Diametre	du trou						5
		du fer autour du trou						4
	Longeur de la tige						2	
	Diametre dedans a vis							4
	Bois attaché contre l'angle du devant de la selette	a l'anneau						3
		au bout						
2 Charnieres	Developement du Crochet						2	6
	Diametre	pres de la pate						4
		au bout						3
	Largeur de la pate	a l'anneau					1	3
		au bout					1	
	Longeur de la pate jusqu'a l'anneau						10	
	Epaisseur	a l'anneau						3
		au bout						1/2
	attaché avec 5 clous a fun dont le trou est percé a vis de l'anneau							
un moraillon a feuille avec son fournitures	Longeur de la pate						6	
	Largeur	au noeud					1	3
		au bout					1	
	Epaisseur	au noeud					1	3
		au bout						1/2
	le moraillon est de meme qu'aux coffrets d'affuts							
	Dimensions du Seau Servant a tous les affuts							
du Seau	hauteur		9	6				
	Diametre inferieure	en bas	9	6				
		en haut	8					
		de louverture pour l'evuillon	4	6				
	Epaisseur des douves	en haut		6				
		en bas		8				

Noms des parties	Dimensions	Calibre 12 po	12 lig	8 po	8 lig	4 po	4 lig
des Seaux	Epaisseur des Fonds { Du dessous		8				
	{ Du dessus		8				
	Diametre Total du tampon	5	6				
	Epaisseur	1	6				
	Ferrure du seau						
2 pates pour l'anse	Diametre { De l'anneau		7				
	{ Du fer		5				
	Largeur { en haut	1					
	{ en Bas		9				
	Epaisseur { en haut		2				
	{ en bas		1/2				
3 Cercles	Largeur	1					
	epaisseur		3/4				
une anse pour le seau	Diametre du fer { au milieu		6				
	{ au bout		5				
	Developpement	14					
	hauteur du ceintre Depuis le bord du seau	2	3				
une poignée pour le tampon	Developement entre les talons	4	6				
	Diametre du fer		3				
	hauteur de la poignée au dessus du tampon les pointes rivées en dessous		9				

Le tampon est tenu par une chainette attachée au piton rivé sur le dessous du seau son autre bout est passé dans la poignée

il y a une petite bande de fer sous le tampon qui déborde son diametre de 4 lig. de chaque coté elle sert a le Contenir sur le dessus du seau qui est fendu a deux endroits pour le passage de cette bande

il y a encore un arretoire a pointe enfoncé dans l'epaisseur du tampon et emmi perpendiculairement sur le dessus du couvert

leur usage est d'empecher le tatonement quand on veut ouvrir le seau

ils doivent en se revenant arreter le tampon au point ou la petite bande se trouve vis a vis de son passage

noms des parties	Dimensions des avant trains des	Calibre 12 et 8				4	
		pou	lig	pt	lig	pt	lig
2 armons	Longueur	5	3	6	4	9	6
	Largeur a la tette	--	2	--	--	1	9
	Largeur a celle du timon	--	4	3	--	4	--
	Largeur Devant la sellete	--	3	9	--	3	3
	Largeur au bout derriere la grande sassoire	--	3	--	--	2	6
	Epaisseur	--	3	6	--	3	--
	a la latette des armons	-	3	9	--	3	3
	a celle du timon	--	3	--	--	2	9
	a la Sellete	--	11	--	-1	2	3
	derriere la grande sassoire	2	2	--	-2	8	9
	Longueur de leur jonction avec le timon	1	6	--	1	6	--
	Distance de la tette du timon a la sellette mesure prise sur les armons	1	3	--	1	3	--
	ils sont logés d'un pouce 6 lignes dessus le corps delessieu en bois de 12 et 4. et de 15 lignes dans 4						
une Sellete	Longueur totale	3	5	3	3	5	3
	Longueur des bouts qui depassent le Corps delessieux	--	2	--	--	2	--
	Largeur au milieu	--	9	--	--	9	--
	Largeur aux epaulement delessieux	--	4	6	--	4	
	Latette est formé par un quart de cercle de 5 pouces de rayon ou joint cet arc au dessus de lentaille et forte intensiblement, celle de 4 est formé par un rayon de 4 pc. / Epaisseur de la sellete	--	6	--	--	5	6
un Corps dessieu en bois	Longueur	3	1	3	3	1	3
	hauteur	--	5	--	--	5	--
	Epaisseur	--	6	--	--	5	6
	on y encastre lessieu de fer a peu du devant et on le laisse sortir de 8 lig au dessous						
un Timon	longueur totale	11	--	--	10	6	--
	longueur du tetard	1	6	--	1	6	--
	Largeur a la tete	--	3	--	--	2	9
	Largeur a celle des armons	--	3	9	--	3	3
	Epaisseur du tetard	--	3	6	--	3	-
	diametre au petit bout		2	6	--	2	3
	Hauteur au milieu Derriere	--	3	3	--	3	-
	Hauteur au milieu Devant	--	3	--	--	--	--
	Hauteur aux armons		5	6		5	6
	Longueur	2	8	6	4	6	-
	Epaisseur	--	2	6		2	

noms des parties	Dimensions des avant trains des	Calibres 12 et 8 pied	po	li	4 pi	po	li
	Celle de 12 et huit est entaillee de 9 lig. et se loge de 3 lig. Sur les armons						
	Celle de 4 est entaillée de 6 lig. et se loge de 3 lig. Sur les armons						
	Emplacement						
	Celle de 12 et de 8 est a 1 pi 3 po 9 li de la petitte						
	Sassoire et celle de 4 est a 17 li a po. 9 li. De la						
	Sellette mesure prise Sur les armons	2	2				
une petitte Sassoire pour 12 et 8	Longeur						
	Largeur { au milieu		2	9			
	Largeur { Sur les armons		4				
	Epaisseur		2				
	elle est entaillee de 8 li et se loge de 1 lig Sur les armons						
	Emplacement						
	elle est de 18 lig. De la Sellette mesure prise Sur les armons						
une Volée	Longeur	4			4		
	Largeur { au milieu		3			2	9
	Largeur { au bout		2	6		2	3
	Epaisseur { au milieu		2	6		2	6
	Epaisseur { aux bouts		2	3		2	
	Emplacement						
	elle est a 10 po. De la tette de Sarmons						
2 poloniers	Longeur	2	6		2	6	
	Largeur { au milieu		2	3		2	3
	Largeur { aux bouts devant le pareau lement		2			1	3
	Epaisseur { au milieu		1	9		1	9
	Epaisseur { aux Bouts		1	6		1	4
	Ferrures de lavant train						
2 ettrieres tenant lessieux a la Sellette	Developement jusqu'au bout tarraudé	1	10			1	8
	longeur des bouts tarraudés		2	3		2	3
	largeur		1	3		1	3
	epaisseur		4			4	
	emplacement						
	il sont placés a 6 lignes en dedans de						
	le pareau lement de lessieu il faut avant de						
	les finir arrondir les angle du corps						
	de lessieus en bois						

noms des parties	Dimensions		Calibres 12 et 8 pi	12 et 8 po	12 et 8 li	4 pi	4 po	4 li
	Dimentions de la bride des etriers	Longeur entre les trous	--	5	--	--	4	6
		Largeur du milieu	--	1	3	--	1	3
		Epaisseur	--	--	6	--	--	6
		Largeur du fer autour du trou	--	--	6	--	--	6
	Les brides sont encastré sur la Sellette de toutte leurs epaisseur							
	Dimensions des ecrous	Equarissage	--	1	4	--	1	4
		Epaisseur	--	--	7	--	--	7
2 boulons traversans loe Sellette les armons et le corps de lissieu de bois	Longeur totale		--	16	6	--	9	6
	Equarissage	De la tete	--	1	4	--	1	4
		de la tige	--	--	8	--	--	8
		de l'ecrou	--	--	6	--	--	6
	leurs tete doit etre encastrée de toutte son epaisseur et leur bout doit sortir dans le milieu de l'epaisseur du bois qui reste derriere l'essieu							
	epaisseur d	de la tete de l'ecrou	--	--	4	--	--	4
		de l'ecrou	--	--	6	--	--	6
une Coeffe de lunette	Developement le bout arrondi en demi Cercle		2	7	--	2	6	3
	Longeur depuis le centre du trou pour la cheville ouvriere	du bout de derriere	1	2	6	1	2	--
		du bout de devant	1	3	--	1	2	9
	Diametre	autour du trou pour la cheville ouviere	--	7	6	--	6	9
		du trou pour la cheville ouviere	--	1	6	--	1	3
		Nota le trou augmandit quand on forme la coeffe sur le mandrin						
	Largeur des pates	Contre l'arrondissement du milieu	--	4	6	--	4	--
		Contre les arrondissement des bouts	--	2	9	--	2	3
	Epaisseur	au trou de la cheville ouviere	--	--	6	--	--	6
		aux bouts	--	--	1	--	--	1
un brobans ou fourche	Dimentions de la partie du milieu par le bout de la cheville ouviere a 2 po. du bord du derriere dans 12 et 8 et 9 lignes dans 4.	largeur	--	4	--	--	3	6
		longeur entre les fourches	--	--	6	--	5	6
		epaisseur	--	--	2	--	--	2
		Diam. du trou pour la cheville ouviere	--	1	3	--	1	--

noms des parties	Dimensions		Calibre 12 4 8 — pc	po	li	4 — pc	po	li
	Dimensions des fourches	longeur		4			4	
		largeur		1	3		1	3
		Epaisseur			1			1
2 heurtequin ou porte	longeur entre les oreilles			6			5	6
	hauteur			3	3		3	3
	Longeur des oreilles			2			2	
	Largeur Idem			1	3		1	3
	Epaisseur de la plaque				4			4
	epaisseur des oreilles	a leur naissance			2			2
		au bout			1			1
4 boulons de sassoire pour 2 et 2 pour 4	Dimentions des boulons de la grande sassoire	longeur		9			8	6
		equarissage de la tête		1	2		1	
		de la tige			7			7
	Dimentions des boulons de la petitte sassoire	longeur		7	6			
		equarissage de la tête		1	2			
		de la tige			7			
	dimentions des ecrous	equarissage		1	2		1	2
		Epaisseur			6			6
une Barre de pour la petitte sassoire	Longeur		3		9			
	Largeur			2				
	Epaisseur	au milieu			1			
		sur les arrondissemens			2			
		au bout			1/2			
	elle est tenue par trois rivets							
	Ferrures du timon							
une happe a virole et a crochet pour le dessous du timon	Longeur de la hape jusqu'au crochet			9			9	
	Largeur de la hape	près de la virole		3	6		3	
		près du crochet		4			3	6
	Developement	du crochet		3	6		3	
		de la bande destiné						
		a former la virole		3	6		3	3
	Diam. du crochet mordant	près de la hape			7			6
	Di. pou. sur la hape	au bout			4			4
	Largeur de la virolle			1	3		1	
	Epaisseur de hape	près du crochet			2			2
		au bord			1			1
		a la virole et ailleurs			1 1/2			1 1/2

noms des parties	Dimentions		Calibres de 12 et 8 pu	po	lig	de 4 pu	po	lig
une hape a crochet pour le dessus du timon	Longeur jusquau crochet		--	9	--	--	9	--
	Largeur de la hape	pres du crochet	--	3	6	--	3	--
		a 3 pouces du bout	--	4	3	--	3	9
		au bout	--	5	6		5	--
	elle est percé de deux trous pour le crampon, le milieu de linterval de ces trous a 3 p 9 li. du bout cet interval est dun pouce							
	Epaisseur	pres du crochet	--	--	3	--	--	3
		au milieu	--	--	1 1/2	--	--	1 1/2
		au bout	--	--	1	--	--	1
	Developement du crochet		--	5	3	--	4	9
	equarissage du crochet a huit pans	pres de la hape		--	8	--	--	7
		au bout recourbé de 4 lig.	--	--	5	--	--	5
	la jonction du talon a la hape doit etre arrondie							
	Emplacement							
	le dedans du Crochet doit etre a 6 po. du bout du timon		--					
un anneau tenant les chaines du timon	Developement		1	2	--	1	1	6
	Diametre	du fer de lanneau	--	--	6 1/2	--	--	6
		grand Diametre	--	4	3	--	4	--
		petit Diametre		3	9	--	3	6
2 Chaines de timon pour lattelage	un petit anneau liant chaque chaine au grand anneau	Developement	--	6	6	--	6	6
		Diametre de lanneau	--	1	6	--	1	6
		Diametre du fer	--	--	5 1/2	--	--	5
	une S liant les mailles de la chaine au petit anneau	Diametre du fer	--	--	5 1/2	1	--	5
		Developement	--	7	--	--	6	--
	6 mailles a chaque chaine	Diametre du fer		--	4 1/2	--	--	4
		Developement	--	5	--	--	5	--
		Largeur intérieure	--	--	8	--	--	8
	un petit anneau liant les mailles au crochet	Diametre du fer	--	--	5	--	--	4 1/2
		Developement	--	5	--	--	5	--
		Diametre de lanneau	--	1	3	--	1	3
	un Crochet pour le bout de chaque chaine	Developement depuis letrou	--	6	--	--	5	6
		Largeur pres de lanneau	--	--	7	--	--	6 1/2
		Largeur au bout recourbé de 4 lig.	--	--	4	--	--	4
		Epaisseur pres du trou	--	--	5 1/2	--	--	5
		Epaisseur au bout	--	--	4	--	--	4
		Diametre du fer au tour du trou	--	--	5	--	--	5
	longeur depuis le dedans du grand anneau jusquau dedans du Crochet		1	8	--	1	8	--

noms des parties	Dimensions	Calibres 12 et 8 pc	po	lg	4 pr	pc	li
un clou vivé pour la tette du timon	Diametre de la tette		1			1	
	Diametre de la tige			4			4
	Emplacement						
	a un pouce de la tête du timon						
2 boulons dassemblage pour la tette du boulon	Longueur du premier		11			9	6
	Longueur du second	1		6		11	6
	Equarissage de la tette		1	2		1	
	Equarissage de la tige			7			7
	Epaisseur de la tette le chanfrin abbatu			4			4
	Equarissage de lecrou		1	2		1	2
	Emplacement						
	le pr.t est a 6 po. de la tette et lautre est a 9 pouces de celui cy						
	Epaisseur de lecrou			6			6
une frette darmon	Largeur		1	6		1	3
	Epaisseur			4			3 1/2
	place a un pouce de la tette des armons						
une piece darmons	Longueur entre les pates		4	3		4	
	Largeur dudem			10			10
	Epaisseur les angles de dessus abbattus			6			5
	Largeur angulus large		4			3	3
	Largeur a un pouce du bout		2			1	9
	Epaisseur des pattes		1				1
	Emplacement						
	elle est posée Sur le bord de la tette du timon						
2 boulons de volée	Equarissage de la tette		1	2		1	
	Equarissage de la tige			7			7
4 lamette pour la volée	Longueur des lamettes developées	6				5	6
	Largeur dudem		3	6		3	
	Epaisseur au milieu		1				1
	Epaisseur au bord		1/2				1/2
	Longueur des amorces pour fermer lanneau		2	3		2	3
	equarissage de lanneau a huit pans			6 1/2			6 1/2
	la tige de lanneau mord dun pouce Sur la lamette						
	Emplacement						
	celles des extremités Sont a 6 lig. du bout de la volée, les deux autres Sont a un pouces de celle cy						

nom des parties	Dimensions	Calibre 1 2 et 3 po li	Calibre 4 po li
2 lamettes pour les palonniers	Longeur des lamettes developpées	5 6	5
	largeur d'idem	3 6	3
	Epaisseur au milieu	1	1
	Epaisseur au bord	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
	Longeur des amorces pour fermer l'anneau	2 3	2 3
	equarissage de l'anneau a huit pans	$6\frac{1}{2}$	$6\frac{1}{2}$
	Emplacement au milieu du palonier		
2 anneaux liant les lanettes des palonniers	Developpement	9	9
	largeur amincie par le bout	7	7
	Epaisseur	5	5
	ces anneaux ne sont pas soudés leurs bouts se croisent de deux pouces 6 lignes		
2 tirant de volée	Longeur depuis le dedans de l'anneau	2 1 6	2 1
	equarissage a 8 pans	$6\frac{1}{2}$	$6\frac{1}{2}$
	Emplacement Le Centre du trou est percé sur le devant de la Sellette a 9 lig. de l'etrier et a 2 po. du dessus de la Sellette		
une cheville ouvriere	Longeur hors de la Sellette	10	9
	Longeur dans la Sellette jusqu'au trou de la clavette	1 2 3	1 2 3
	Longeur du bout ou est percé le trou de la clavette dont 16 li. pour	1 10	1 10
	Diametre a la tete ou Coiffe de la Sellette	2	1 8
	Diametre au bout superieur	1 6	1 4
	Diametre au bout inferieur	1 3	1
	elle est tenue sur la Sellette par une clavette double Emplacement il faut que quand elle est logée sur la Sellette son bout superieur soit eloigné de l'avantrain de 2 po. 6 lig. d'une regle que l'on applique contre le devant de la Sellette, et de deux pouces 9 lig. a celui de 4 le Centre du trou de la cheville est a 3 li. en arriere la ligne qui partage son epaisseur en deux egalement		
	Dimention de l'anneau qui lie la chenine a la cheville Developement	7	7
	Diametre du fer	6	6
	Diametre de l'anneau	1 10	1 10
	Developement	6	6

Noms des parties	Dimensions	Calibre 12 et 16 pi	12 et 16 po	12 et 16 li	4 pi	4 po	4 li
une Chaine d'embrelage	Dimension des dix anneaux qui forment la chaine — diamettre du fer	..	..	5	..	..	5
	diamettre des anneaux	..	1	6	..	1	6
	Dimensions du grand crochet dont le bout est percé. Nota quand on embrele on passe le crochet sous l'anneau d'embrelage de façon que le bout perce se trouve en dessus — developement entre les 2 trous	..	6	..	..	6	..
	longeur de l'ouverture du bout	..	1	6	..	1	6
	diam. du fer autour de l'ouverture	..	..	6	..	..	6
	diamettre dutr. ou pas le des d'en dufer autour d'un trou	..	..	8	..	..	8
		..	..	6	..	..	6
	lavgeur du crochet — pres de l'ouverture du bout	..	..	10	..	..	10
	grand de l'ouverture du bout	..	1	3	..	1	3
	epaisseur du crochet	..	..	6	..	..	6
	ecartement du bout du crochet quand il est recu de m. p. de chaque cote	..	2	9	..	2	6
	de duplis du crochet autour d'en bas	..	4	3	..	4	3
	Dimensions du petit crochet — developem depuis le trou		3	6		3	6
	diam du trou	..	..	8	..	..	8
	du fer autour du trou	..	..	5	..	..	5
	lavgeur du crochet — pres du trou	..	..	7	..	..	7
	au bout reuni avec le 4 lig	..	..	5	..	..	5
	epaisseur du crochet — pres du trou	..	..	6	..	..	6
	au bout	..	..	4	..	..	4
	Dimensions de la maille liant le petit crochet au deuxme anneau du bout de la chaine — developement	..	6	..	..	6	..
	diamettre du fer	..	..	5	..	..	5
	lavgeur interieure	..	2	..	..	2	..
	lavgeur idem	..	..	9	..	..	9
	longeur total de la chaine depuis l'interieure de l'anneau qui prend dans la bride jusque l'interieur du crochet dont le bout est percé	1	10	..	..	1	10
une bride pour tenir la Chaine	longeur du petit crochet et de la maille m. p. end dans du fer de l'anneau	..	5	..	..	5	..
	developement entre les trous pour le boulon	1	2	..	+	1	..
	diamettre du fer	..	..	9	..	..	8
	longeur des pates	..	3	3	..	3	..
	lavgeur d'idem	..	1	9	..	1	9
	epaisseur d'idem au trou	..	..	4	..	..	4
	au bout	..	..	1	..	..	1

elles sont percées l'une d'un trou quarré l'autre d'un trou rond pour le 2d boulon à l'assemblage et de la telle du timon qui tient cette bride et les pates sont entre elles percées chacune d'un trou de clou pour fixer leurs extremités sous les arrmons — elles sont entaillées de la chaffe à lig. d'un trou afin que leur bout s'applique plus facilement

PLANCHE

F. 1



F. 2





la F. I. est une brouette avec laquelle une seule personne peut mesurer avec regularité des distances considerables— la grande roue B sur laquelle la brouette A s'appuye a 4 pieds de circonference et les 3 autres roues C·D·E sont dentées et divisées sur leur champ par degrés. la roue C marque les unités de pieds et celles de toises; et enfin la roue E marque les centaines et si lon veut les mille; touttes ces differentes roues repondent les unes aux autres par des pignons. en sorte que touttes les 60 fois que la roue B tourne elle fait faire un tour a la roue C; celle cy a chaque tour fait avancer d'un degrés la roue D qui a chaque tour fait aussi avancer d'un degrés la roue E les eguilles des 3 roues CDE sont attachées fixes au cotés de la brouettes il faut que cette brouettes soit conduitte droite

la Fig. 2 est pour le meme usage que la precedente la roue A tourne entre deux branche de fer B plattes et reunie en fourche se termine en visse au point C pour pouvoir visser au bout d'une canne. on ajoutte a lune des branche B la boete D sur la surface platte de laquelle il ya deux cercles— divisés et deux aiguilles. le 1er cercle marque les unités de pieds et de toises et le second marque les [illegible] dizaine, centaine et mil de toises. les deux aiguille avancent sur la circonference de leurs cercle a mesure que lon fait rouler la roue A. et leurs mouvement vient de laxe de cette roue comme on le peut voir par linterieure de la boete F. 3me

laxe de la roue [illegible] etant coudé au point E tire a chaque tour que la roue lui fait faire ce mouvement se communique en meme temps a la grande aiguille et successivement a la petitte comme il est facile de le remarquer par le developement de la figure 2. fig. 3

ce developement fait voir que la branche F repond par lanneau G et par les detante H au cliquet I et que chaque fois que ce cliquet agi il fait avancer le rochet K qui dirige immediatement la grande aiguille il fait encor voir que le rochet K repond immediatement par les deux roues L et M et par leur pignons a la petitte aiguille et que les divisions des dents de ces 2 roues sont proportionnés au chemin quil faut que la petitte aiguille fasse sur son cadran pour marquer les distances de tour que lon fait faire a la roue a

pour se servir de la boete D [illegible] debarchié du côté vous attachez a lon anneau G. un ruban qui repond a votre jarretiere on sorte qu'a chaque pas lextension de la jambe tire lanneau G et fait agir le cliquet

LA PLANCHE représente un mouton mu par un treuil avec
avec leviers horizontaux vu par perspective fig. 4 on voit aisément la façon
d'élever le mouton représenté en grand FIG. I. Ce mouton A frotté par chaque
bout est surmonté d'un valet B portant lun et l'autre de chaque côté une
languette L fig. 2 glissant dans une rainure pratiquée dans les 2 jumelles J.
le valet B porte dans son épaisseur des pièces de fer a croissant d'un côté C.
et a crochet p. par lautre dans lintervalle des guides est un ressort pour les
tenir toujour ouverte par le haut et fermées par le bas

lorsque le mouton et son valet son monté par la corde presque au
haut des jumelles les croissans C des pièces viennent toucher au tasseau
obliques G. et se resserrant a mesure quil s'eleve laisse ouvrir les crochets
qui échappant lanneaux D. du mouton le laisse tomber sur le pieu . . .
ensuite on appuye sur le petit levier I FIG. 3 qui fait descendre le
bouton de fer M. et le faisant sortir de la cavité N donne la facilité
au rouleau C de détourner avec liberté le coudage par le poid du valet
qui retombant avec rapidité sur le mouton A. les deux crochets de la pièce
viennent en s'ouvrant embrasser lanneau D du mouton et se referment
aussitôt ensuite on lache le petit levier I dont le bouton M empressé
de rechercher sa cavité par le secour dun ressort R placé dans
la mortoise pratiquée dans le treuil.

PL.

FIG. 3.



FIG. 1.



FIG. 4.



FIG. 2.

PIECES DE 12.

En avant

En Retraite

En bataille





Service dune piece de 12 de batoulle par 8 Canoniers et 7 dinfanterie

position des hommes de la gauche de la piece

Second Canonier

marchant en avant il tient des deux mains le levier de lunette de la gauche; en retraite il le tient seulement de la main gauche

2 pendant laction il est placé a hauteur de la culasse au commandement Chargé. il bouche la lumiere de la main gauche et de la droite il donne lelevation a la piece

Servants

porte une longue brive le pendant a sa droitte. marchant en avant il accroche a la tette de laffut en retraitte au bout de lessieu.. pendant laction il est placé hors lalignement des roues au Commandement Chargé. il se porte a la bouche de la piece par les mouvements Contraire a ceux du premier Servant de droitte pour laider a ecouvillonner il reçoit et place la Cartouche, aide a lenfoncer avec le refouloire puis il reprens la premiere position

1

2 porte en Ceinture le Sac a etoupille avec le degorgeoire.. marchant en avant il se porte au levier qui est en travers de laffut faisant face a lennemis aide a le soulever et pousser en retraitte en sens Contraire.. pendant laction il est a la hauteur de la Culasse a la gauche du 2d Canonier.. il se porte a la piece apres que ce canonier la quitté, il degorge de la main droitte place letoupille de la main gauche et fait de la droitte signe au 2d Servant de droitte de mettre le feu

2

porte une brive le sac avec ses pendants a droitte. marchant en avant et en retraitte il est a la gauche du 1er Servant et accroche au meme point il est pourvoyeur de la piece chargé dun Sac pendant a sa gauche. pendant laction il donne

3

positions des hommes de la droitte de la piece.

Premier canonier

Marchant en avant il tient des deux mains le levier de la lunette de la droitte en retraitte il le tient seulement de la droitte pendant laction il est placé entre les 2 leviers, il a attention que le 2d Canoniers et tous les Servants soient a leurs postes alors il fait de la voix le Seul Commandt Chargé, il dirige la piece pendant quon la charge il se retire avant quon y mette le feu Suivant le coup dœil vient levert pour observer le coup

1

Servants

Porte une longue brive le pendant a sa gauche, est chargé de lecouvillon, en marchant en avant il tient de la main gauche et accroche a la tette de laffut en retraitte au bout de lessieu.. pendant laction il est placé en avant hors de lalignement des roues tient des deux mains lecouvillon horizontalement au Commandement Chargé, il se porte a la bouche de la piece par un grand pas du pied gauche et posant le droit en meme hauteur parallelement a la piece les talons distants de 16 Pc. il ecouvillonne enfonce la Cartouche avec le refouloir puis se retire du pied droit a sa premiere position

1

Est Chargé du Sac a lance a feu quil porte pendant a gauche et du boutte feu ou porte lasse quil porte a droitte marchant en avant il se porte au levier qui est en travers faisant face a lennemis aide a soulever et pousser en retraitte en sens Contraire.. pendant laction il est placé a hauteur de la culasse il decroche et accroche le Sac quand il met le feu apres le Signal que lui donne le deuxieme Servant de la gauche —

2

3 la cartouche au 1er Servant et son sac etant vuide il va le remplir au coffret ou au caisson

4 porte une longue bricole pendante a sa droitte.. marchand en avant il laccroche au bout de lessieu et en retraitte a la crosse il est pourvoyeur de la piece chargé dun sac pendant a sa gauche pendant laction il se place entre la piece et le coffret pour remplacer le 3me servant lorsquil a vuidé son sac il va le faire remplir.

5 Lorsquon separe la piece de son avant train il aide au 5me Serv. de la droitte a enlever le coffret et le placer sur son avant train.. pour marcher en avant il se porte au levier qui est en travers de laffut a droitte du 2d serv. quil aide a soulever et a pousser en retraitte il se porte a la volée y posant la main gauche et la droitte aux anses pour aider a pousser la piece.. il est pourvoyeur chargé dun sac pendant laction il se place en avant de ce coffret pour remplacer le 4e Serv. en suivant les memes procedés

6 porte une bricole racourcie pendante a sa droitte est ordinairement a la garde des caissons et au cas que le terrain ou la piece doit manoeuvrer soit mauvais ou difficile il si portera et pour marcher en avant il accrochera au bout de lessieu a la gauche du 4me Serv. et en retraitte etant a la droitte du dit serv. il accrochera a la crosse de laffut pendant laction il reprend son poste au caisson

3 Ce servant touj. du C. royal sera attaché a la garde de lavant train et du coffret se portera si besoin est au secour de la piece et se placeant entre tes deux leviers de lunette il aidera il aidera au deux can. a soutenir laffut et pousser en avant. pour retraitte il emmenera lavant train a la piece ou len eloignera suivant les circonstances

3 porte une bricole racourcie pendante a sa gauche,. marchant en avant il la croche a la tette de laffut et se place a la droitte du pr Serv.. en retraitte au bout de lessieu et toujour a la droitte du 1er Servant.. pendant laction il se retire pres de lavant train ou il aide a remplir le sac du pourvoyeur et remplaceroit au besoin un des hommes qui pourroit manquer.

4 porte une longue bretel pour marcher en avant il laccroche au bout de lessieu et en retraitte a la crosse pend.t laction il se retire pres des caissons

5 lorsquon separe la piece de son av. train il aide au 5me Serv. de gauche a enlever le coffret et il le place sur le dit avant train marchant en avant il se porte au levier qui est en travers de laffut a la gauche du 2d Serv. de droite qui aide a soulever et a pousser, en retraitte il se porte a la volée en y posant la main droite, et la gauche aux anses pour aider a pousser la piece, pendan laction il se retire au caisson

6 porte une bricole racourcie est ordinairement a la garde du caisson et au cas que le terrain ou la piece doit manoeuvrer soit difficile il sy portera pour marcher en avant il laccrochera au bout de lessieu a la droitte du 4me Serv. et en retraitte etant a la gauche du dit servant il laccrochera avec lui a la crosse de laffut.. pendant laction il retournera a son 1er poste au caisson

Nota. les servants tiendront leur bricol des deux mains sans les avoir en band ouillere, dans les occasions ~~ou la piece~~ pourroit ettre en danger de verser et dans les descentes difficiles en les accrochants avec crochets de retraitte et de crosse.

Service des pieces de 12 de Campagne

Pour mettre les tourillons en avant. on otera le Coffret de dessus laffut qui doit rester sur son avant train, les 2 Can.rs et les 2 pr servant prendront chacun un levier; pendant cetems les deux 2d servants oteront les sus bandes quil placeront a terre en avant des roues pour les Caller le 1er Serv. de la gauche mettra son levier dans la volée le 1r Serv. de la droite et le 2me Cano. a la gauche embarrent sous le bouton, le 1er Can. passe ensuite son levier en rouleau sous le 1er renfort, apres quoi le 1er servant de la droite porte son levier en croix sous celui qui est dans la volée et le 2me canonier de gauche passe le gros bout du levier dans une anse de la piece pour la maintenir les 2me et 3me Serv. se portent au levier qui est en croix et aident a soulever la piece tandis que le 1r Canonier fait tourner son levier pour la faire descendre doucement dans ses premiers encastrements tout doit agir avec pru precaution et sans secousse on ote ensuite lavantrain sur lequel on placera le Coffret entre les deux armons la sellette la sassoire ou lon laccrochera

pour la remettre en porte Corp on ramenera lavant train sous laffut et lon suivra en sens contraire les memes procedés pour placer la piece dans ses seconds encastrements

Manoeuvre a faire avec les chevaux

pour faire de longs trajet en retraite ou pour couvrir une colonne qui auroit a craindre de lennemis sur son flanc ou enfin pour franchir des fossés rideaux &c avec les pieces des 3 calibre 12. 8. et 4 on fait mettre abas la crosse de laffut, une demi prolonge est attachée dun bout aux armons de lavant train elle passe sur la sellette embrasse dun tour la cheville ouvrier passe sur le couvert du Coffret et est attaché de lautre bout a lanneau dembrelage, on laisse environ 4 toise de corde entre la piece et lavant- qui reste attellé faisant marcher les chevaux la piece tirée par le Cordage suit aisement au moyen de la crosse faitte en traineau les canoniers portant chacun larmement dont ils doivent faire usage accompagnent la piece et gardant leurs poste respectif a droite et a gauche ---- des quon veut tirer le maitre Cano crit halte- dirige la piece en faisant le command.t charge sil ne veut pas tirer davantage il dit marche et le chartier fouette. sil faut monter ou descendre passer un fossé des que les chevaux sont arrivé au mauvais pas le canonier allonge le cordage sil est besoin et approchant la piece pendant que les chevaux passent avec lavantrain ils ôtent les leviers de la crosse accrochent les bricoll aux crochet de retraite ci dessus ob. servant de ne point sengager dans leurs bricoll mais de les tenir a la main pour soutenir la piece sil ya danger. on peut faire ainsi de fort longs trajets en faisant feu pour tenir lennemis eloigné. sans beaucoup fatiguer les canoniers & lon peut suivre linfanterie laplus legere- les bricoles seront dun bon cuir de vache elle doivent avoir y compris lanneau de fer 2 p. 6 po. de long et 3 po. de larg. le trait sera de bons chanvre de 6 li. de di. et 7 pi 6 po de long y compris la mail on le lacera sur lui meme denviron 16 po. passant par lanneau de la bricol. ce trait aura a 3 pi de la mail un crochet de fer qui servira a le raccourcir de facon quon le placera dans lanneau de la bricol sa long. total avec le trait sera de 6 pi. et nen faisant point usage le tout sera de 9 pi. il faut que les sacs a porter les cartouches les etoupilles lances a feu soient de cuir lissé et non a poil.

18/10



Le PLAN: représente en perspective une petitte machine pneumatique ademi proportion tout en cuivre a deux pistons faitte en angleterre

la F.1re est la perspective de la machine montée avec sa manivelle M appliquée a laxe dune roue qui est renfermée dans le chapiteau C formé de deux pieces qui se joignent a la ligne ponctuée qui se ferment par quatre vis ce chapiteau est entaillé intérieurement pour y loger une roue qui engraine dans les deux crémaillères qui servent de tige aux pistons il y a en dessous de la plaque servant au recipiant un conduit ou vis qui fait communiquer lair au deux corps de la pompe et a la jutage A la clef F sert a rendre lair dans le recipiant

La figure 2 fait voir de gravandeur effective la piece qui quelle seville les corps et qui a un collet pour y attacher une vessie qui sert de soupape la fig 4 fait voir en plan la meme piece avec le trou par ou se communique lair, cette piece se couvre dune vessie mouillée que lon etrangle au collet D.E.2 et lorsquelle est seche on la coupe au deux coté XE.4. pour que laire puisse passer venant du recipiant

la fig. 3 est le piston avec partie de la crémaillere qui est coupé pour laisser voir la soupape par laquelle lair se chape en se foulant cest de meme que lautre piece une soupape de vessie on met un cuir pris entre les deux pieces avec V et Y et le cuir se releve en S comme la figure le fait voir-


F.1
F.3
F.4
F.2
H.PYEFINCH.LO ON
C
T
y
V
M
P
A
F
X
D

PL.

La PL. . . . . repvesente toutes les pieces dune petitte lunette
acromatique avec un petit pied faitte a londre par Nairne prix 4 guinees
la F. 1re fait voir la coupe detoutte la lunette avec ses verres le tuyau
interieure un peu tiré lobjectif ferme de son couvercle letout en cuivre
la F. 2. est la coupe dela boette qui porte lobjectef qui est composé
de deuxe verres dont un du coté de lobjet est lenticulaire et lautre est
menisque ces deuxe verres ensemble forment un foyer de 6 pouces 1/2
la F. 3. est le plan de la boite qui porte deuxe oculaire qui se
pousent par le moyen dun petit bouton B fig. 4 pour le quel il y a
un vainure que lon peut voir en R F. 6. ces deuxe oculaires sont de
differentes foyers et sont menisques. ils sont dans une lame de cuivre
qui coule dans la boette a double fond de faeon quelon peus mettre
vis avis du trou damilieux I. la lentille que lon veut la F. 1re
voir en B la position de ces vers menisque en D on voit un diaphragme
percé. Cette boete interieurement est a vis aa V pour y recevoir des
porte lentilles simple ou un verre colore pour le soleil. ce tuyau interieure
est fendu de 6 fentes pour faire ressort en le tirant pour trouver
les foyer. on voit au tuyau exterieure en S une vainure a queue deronde
qui le sert pour son cercle avisse N, pour recevoir lare Dupied A. F. 8
dont le bord est taillé en queue deronde comme la F. 9 le Montre en O
la F. 7. est le plan du pied les branches etendues. la F. 8 est la coupe
dune partie dupied detaché de latige qui porte les branches on voit
laville en bois pour latacher ou lon veut il y a une petitte vainure en S pour
recevoir les extremité des branches lors quelles sont replié comme en la F. 10.
la F. 11. repvesente exterieurement toutte la lunette fermée.

(13)

la fig.1 represente un petit orgue ou serinette a clavier de deux octaves avec des tuyaux d'etain le soufflet est dans le fond de la boette et le fait aller par la languette L. qui sort du bas de la boette. S est le sommier representé ouvert qui laisse voir les soupapes P et le ressort de laiton exprimé par une ligne droitte et que lon voit par la figure 4

la figure 2 est le profil du sommier et de la soupape qui laisse voir la communication au tuyau avec le petit fil de laiton L. qui fait baisser la soupape lorsque la touche du clavier appuye dessus

la fig. 3 represente un tuyau a languette qui peut s'adapter a cet orgue et dont on se sert pour les orgues d'etable.

F. 1



F. 2

F. 3



F. 4












12
16
20 μ











Description d'une machine pour arrondir les dents des roues et à égaliser les ailes des pignons. PLANCHE

Le Pignon refendu sur la machine à refendre n'a pu qu'être ébauché, le fond des dents est resté creux à cause de la courbure de la fraise, les dents sont quarrées et quelques fois inégales. Cette machine sert à les arrondir (a) est le pignon en question, on le fait entrer à force sur l'arbre du diviseur (A) la fig. II. fait voir le plan de ce diviseur, il est attaché par deux vis à l'assiette (b) chassée à force sur l'arbre (a). (B) est une vis de rappel qui fait mouvoir une alidade qui porte un talon (D) fig. II, qui entre dans les dents du diviseur et le fixe solidement malgré l'effort de la lime qui agit sur le pignon. cette alidade sert à présenter avec justesse les ailes du pignon à la lime. (C) est une vis de pression pour l'alidade (E) la pièce sur laquelle l'alidade est ajustée et qui s'arreste par une vis sur la boete de la poupée (EF). La Poupée (G) est formée sur la pièce (GIH) dont la branche (HI) sert à recevoir la boite de la poupée (EF), et celle du support (L). dont la plaque (e) passe auprès du pignon, pour soutenir l'axe afin que la lime ne puisse le faire fléchir. (MN) est le Dossier ou manche de la lime, le bout (M) du dossier forme une machoire dans laquelle la lime (f g) est fixée par deux vis. Le Mouvement du dossier se fait juste et librement entre huit rouleaux, dont quatre comme (1, 2) soutiennent le dessous du plan du dossier, et quatre portés par les chapes (3, 4) soutiennent les cotés ces derniers se meuvent en coulisse par les vis de rappel dont on voit les têtes (5, 6) elles servent à donner ou à ôter du jeu au dossier.

Pour régler la course du dossier selon la longueur des limes il porte en dessous deux talons comme (h) qui viennent frapper sur le mentonet (i) pour empêcher la lime de sortir du pignon. Le mentonnet est rendu mobile le long du chassis (OP) au moyen de la vis de rappel (7), et il est rendu fixe par la vis (8) à quel point du chassis on juge à propos. les quattre rouleaux comme (1, 2) qui soutiennent le dessous du dossier ont leurs chappes attachées au chassis (OP) ainsi le dossier ne peut monter ny descendre, ny s'enfoncer plus ou moins dans les dents du Pignons, il a donc fallu faire monter ou descendre le chariot ou pièce (GIH) qui porte le pignon, afin qu'il puisse s'approcher de la lime et que elle en pu le figurer en le limant pour cet effet le bout (GQ) du chariot porte un talon ou languette qui coule juste dans une rainure formée par les languettes (9, 10) arrestées par trois vis sur le bout (OR) du chassis (OP) le chariot peut donc monter, et descendre dans cette coulisse pour le faire mouvoir on se sert de la vis de rappel (S.)

Le chassis (OPR) est fixé par deux vis (l, n) sur la pièce T du grand chassis d'assemblage (TVXY) le bras (V) fixe et rend solide le bout (P) du chassis du dossier, et celui (X) sert à fixer le bout de la branche (H) du chariot afin que l'Effort de la lime ne puisse le faire fléchir, pour cet effet le bout (X) du grand chassis est fendu afin que la branche qui porte la vis (Z) puisse monter, et descendre convenablement, et librement pour presenter le pignon à la lime, lorsque le Chariot est à ce point, on serre la vis (Z) cette vis passe dans la fente faite dans la branche (X).

(e), fig. IV, est la plaque qui s'attache au support (L) fig I. pour soutenir le pignon au bout de l'axe. Ce support porte deux broches parallelles, qui entrent dans des trous faits dans la boete (K) et fixées chaqu'une par une vis (f) on ne voit ici qu'une des broche (L). Les vis (n et o) servent à fixer, l'une (n) la boete (E) de la poupée (EF), et l'autre la boete du support.

(M) fig. III. est le bout du manche d'un dossier de lime que l'on employe lorsqu'on doit arrondir des roues plus grandes que ne le permet la course du chariot (GIH).

La figure VII fait voir en plan la machine représentée en profil par la fig. I. le dossier est separé de son chariot pour laisser voir la disposition des rouleaux. (A) est le diviseur, (a) le pignon, (b) le bout de l'alidade, (B et C) les Poupées portant les broches (1, 2,) qui soutiennent l'Axe du diviseur, (3, 4, 5, 6) sont les rouleaux qui soutiennent la base du dossier, (l, l, m, n) leurs chapes, (7, 8, 9, 10) sont les quatre rouleaux qui maintiennent les cotés du dossier, (H, H, H, H) leurs chapes arrestées par des vis (o, o, o, o) dessus le chassis (IK). (P) est la vis de rappel qui fait mouvoir le mentonet (L) qui borne la course du dossier. (M) est un fort bras du chassis (IK) qui sert à attacher l'outil à l'Etau. (NO) est le bout du grand support ou chassis dont le bout (O) soutient le bout (P) de la branche du chariot, (Q) est la vis qui arrete ensemble ces deux pièces.

La fig VIII, est le manche ou dossier de la lime vu en plan. (AB) est la partie qui se met entre les rouleaux. (CD) la machoire, on s'attache la lime par le moyen des vis de pression (1, 2) la vis (3) sert à maintenir les machoires parallelles pour que la lime soit arretée par tous ces points. La machoire (CD) s'attache par la vis (a) dans une fente faite dans la pièce (EE) qui est faite en queue d'Aronde pour entrer dans la coulisse (FG), on peut par ce moyen faire mouvoir la machoire et la lime parallellement à elle même, avec la vis de rappel (bc)

La figure IV represente le support de l'axe pour un pignon.

L'Outil à arrondir les dents des pignons, sert également à arrondir celles des roues, au support près qui est different pour il a de moins l'Equipage du diviseur, on se contente de les arrondir sans chercher à les rendre plus justes que ne les a refendu la machine propre à cela, parce qu'en effet les roues se refendent bien plus juste que les pignons, la lime même qui entrent juste dans les dents de la roue la contient, et lime également des deux cotés. pour arrondir les dents des roues, il faut soutenir leur axe afin que les pivots ne soient point fatigués c'est l'office du support que nous allons décrire. ce support doit empecher la roue de fléchir sous l'effort de la lime, il a donc fallu faire mouvoir la roue dans une espèce de machoire, assez justement prise pour l'empêcher de plier, mais pas assez pour l'empêcher de tourner, tel est le support vu en plan par la fig. VI, et de profil par la figure (V.), (A) est le support qui soutient la tige, et (BO) la machoire entre laquelle on fait passer librement la roue. la pièce (B) est une plaque que l'on fait approcher au moyen de la boete du support jusqu'à ce qu'elle ne fasse que toucher la roue, et, la plaque d'acier (O) porte deux broches comme (a b) que l'on fait mouvoir de (O en B) jusqu'à ce que la plaque (O) touche la roue légèrement alors on serre les vis de pression (C) la plaque (B) fig VI, est fendue pour le passage de la tige de la roue (1 et 2) sont les broches du support qui entrent dans la boete (K) du support fig. I.

Le support qui sert aux roues peut s'élever par les broches, et par les plaques mêmes (d, e) attachées l'une sur l'autre par deux vis qui servent à les fixer à quelle hauteur on veut.

Fig. I.



Fig. III.

Fig. II.



Fig. V.

Fig. VI.

Fig. VII.



Fig. IV.



Fig. VIII



PLANCHE.

Description d'une machine pour tailler les fraises qui servent à faire les limes à arrondir.

La fraise (A) que l'on veut tailler etant tournée, et soudoyé arrondi convenablement à la courbure des limes auxquelles on la destine on la fixe sur le bout (B) figure I et II, de l'arbre prolongé (C). cet arbre (BC) se meut dans les Poutr (D,E), il est percé dans toute sa longueur, pour recevoir une broche portant une assiette (a) dont la portée entre dans le trou de la fraise pour le centrer. l'extrémité de cette broche est terminée en vis sur laquelle entre l'écrou (b), ainsi en serrant cet écrou on fixe la fraise à l'Arbre (BC).

Cet Arbre porte trois roues à rochets fendu en des nombre d'differens pour servir à faire des tailles plus ou moins fines aux fraises. On fait agir sur lun des rochets dont le nombre convient, l'alidade (c), ou ressort (F) fig II. attaché à la boete (R) cette alidade regle la course de la fraise à tailler.

On se sert pour tailler la fraise d'une autre fraise angulaire (G) facile à tailler à la main. Cette fraise est fixée avec un écrou sur le bout de l'arbre (H) portant le cliquet (C) cet arbre est mobile sur le pont fraise (I) qui se meut sur la pointe de deux vis (d,d) sur une espece de Bascule (K) mobile en (L) fig. II. Cette seconde broche procure un double mouvement au moyen duquel la fraise (G) peut s'enfoncer plus ou moins sur la fraise (A) qu'on veut tailler et en même tems avancer ou reculer de (G en D) et de (D en G) pour suivre la courbure de la fraise (A). la pointe de la vis (N) posant sur la courbure (M) regle l'enfoncement des dents ou tailles.

Les vis (P,P), et leurs contre-Ecrous servent à regler le chemin de la fraise (G) dans le sens de (G en D), les pointes de ces vis appuyant contre le plein (e e) du corps de la machine.

Les Poutr (D,E) qui portent l'arbre sont attachés sur une boete R mobile sur la branche (S S) dont la vis (T) sert à la fixer dessus. (Q) est une vis de rappel qui fait mouvoir la boete (R) pour approcher ou éloigner la fraise (A) de celle (G).

(V) est le tenon qui sert à attacher l'outil de l'Etau. —

Fig II.



Fig I.



Fig. I.



La PLANCHE représente le compteur le plus simple qu'il soit possible d'imaginer (AB) est une platine de cuivre qui a en (C) un trou propre à l'accrochter.

La Roue à rochet (D) porte un pivot qui roule dans la platine et l'autre bout dans un bras (E) du pont (EF) les dents de cette roue font échappement avec l'ancre (G), l'axe de cet ancre porte la fourchette (H) du pendule (IK) suspendu par un ressort (L) au bras (M) du pont (EFM) (K) est une lentille qu'on monte, ou descend au moyen de l'écrou (N). Ce pendule doit battre les demies-secondes et doit par conséquent avoir 9 pouces 8 lignes ou environ du centre d'Oscillations à celui de la lentille.

Or comme dans un échappement chaque dent produit, ou fait faire deux vibrations au pendule il résulte qu'une dent parcourue ne point à une seconde de temps, et que la roue fait son tour en autant de secondes qu'elle a de dents.

le Rochet est employé à faire échappement avec l'ancre, et à élever le marteau (O) par le moyen de la pallette (P) qui engraine dans cette Roue. le marteau frappe par conséquent les secondes sur le timbre (Q).

Le Poids (R) est le moteur de la machine. la corde qui le soutient passe sur la poulie (S) dont la gouge est garnie de pointes. la poulie porte un encliquetage qui agit sur la roue (D) et la fait tourner. (T) en est le contre poids.

(V) est le pont du timbre, et (X) celui du marteau. ———.

La PLANCHE fait voir les différentes parties du tour en l'air. La figure 1 une des Poupées, elle est composée de deux pièces principales. L'une qui avec le sabot B fait la même, ce Sabot glisse sur une regle de fer A qui porte tous les supports et poupées. le sabot est fixé dessus par le moyen de la vis N qui à la longue gateroit la regle en appuyant dessus; mais On obvie à cet inconvénient, en mettant entre la vis et la regle une petite lame d'acier représentée par la figure 8. M est la seconde piece de la poupée elle est jointe à la premiere par le moyen d'une vis dont la tête C est fort large. l'Ecrou D fait serrer les deux pieces fortement l'une contre l'autre. F est la pointe qui coule dans la tête G de la Poupée, et qui y est maintenu par un anneau E, lorsque l'on tourne l'Ecrou H qui a son point d'appui sur la tête de la poupée la pointe F se trouve serrée entre le bord inférieur de l'anneau, et la partie supérieure de la tête de la poupée. I est une rondelle de cuivre qui empêche le frottement de l'écrou H et de la tête de la poupée. la figure 2. représente le plan de cette rondelle. la figure 3, et 4 représentent l'anneau séparé d'avec l'écrou. la figure 7. représente la tête de la poupée séparée de l'anneau de pression. la figure 6. est la vis C séparément.

La figure 5. fait voir la poupée de face. A l'écrou B la rondelle, C la tête de la poupée, D une des pieces qui glisse sur l'autre elle est percée comme l'indique les lignes ponctuées de la figure 5. F est un quarré de fer qui fait partie de l'autre piece et qui empêche la piece D de tourner à droite ou à gauche. E est la tête de vis qui serre les deux pieces l'une contre l'autre. G est le sabot vu de face, H l'écrou qui le serre contre la regle. La figure 9. est l'arbre du tour. A et K sont deux coussinets de cuivre dans lesquels l'arbre tourne. B et L sont deux trous coniques pratiqués dans l'épaisseur des coussinets et dans lesquels on met de l'huile pour que l'arbre tourne avec plus de facilité. C est une gorge pratiquée dans l'arbre, et qui sert par le moyen d'une clef de cuivre à empêcher que l'arbre ne varie. H est la coupe d'une bobine de cuivre sur laquelle enveloppe la corde d'un Archet. cette Bobine porte une poulie sur laquel on fait passer une corde quand on veut se servir d'une roue pour tourner cette bobine représentée par la figure 12. peut se détacher de l'arbre, mais on la fixe dessus avec un écrou F. figure 9 qui se visse après l'arbre. pour l'empêcher de tourner dessus le tour, il y a à l'arbre un tenon I qui est pris dans une rainure qui est pratiquée dans l'épaisseur de la bobine. les Extrémités de l'arbre sont terminées par des vis pour donner la facilité d'y adapter ce que l'on souhaite. la figure 13 est le plan de l'écrou de la bobine. la figure 14 en est la coupe. figure 15 est le plan de la bobine, et de la poulie. E est fig. 9. la coupe d'un cylindre creux qui porte différents pas de vis, comme le fait voir la fig. 10. la fig. 11. en est le plan. ce cylindre se sépare de l'arbre, et il y est retenu par le moyen d'un coin D, et par un tenon qui est pris dans la rainure pratiquée dans l'épaisseur du cylindre. il sert à tourner des vis. La figure, 16. représentant les clefs des vis du cylindre. on les place sous chaque pas quand on veut faire des vis. les clefs A coulent dans des mortaises pratiquées dans la piece B elle se servent avec les vis E. la figure 18 fait voir le support A des clefs qui glisse dans un canon de cuivre B il y est fixé au moyen d'un anneau de pression comme celui de la poupée fig 9. dont l'écrou est en C. D est le sabot qui coule sur la regle O. E est un trou dans lequel passe une espece de coin C fig 20. qui porte une vis coin a deux effets. il sert d'abord la regle entre les oreilles A du sabot et il sert encore la regle contre la partie supérieure B du sabot.

La figure 17 fait voir le sabot et son coin qui est placé où il doit être.


Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.
Fig. 13.
Fig. 14.
Fig. 15.
Fig. 16.
Fig. 17.
Fig. 18.
Fig. 19.
Fig. 20.
Fig. 21.

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 7.



Fig. 8.

Fig. 9.

La PLANCHE fait voir le rapport de l'outil vu de plusieurs côtés, et de la manière de l'arbre

La figure 1 représente le rapport vu de côté. A est la pièce qui porte l'outil. cette pièce est vue de face dans la figure 2, elle glisse dans un coussinet de cuivre B, et y est maintenue à la hauteur qu'on veut par le moyen d'un anneau C qui est fait de même que celui qui est à la tête de la poupée fig. 1re Planche. I est une des branches d'une espece de fourchette représentée dans la figure 4. E est le sabot qui glisse sur la regle du tour; il est terminé par un cylindre G qui porte une tête F applatie et taillée en segment de cercle comme il est représenté par F dans la figure 4. D est une boëte de cuivre qui recouvre le tout. comme il est facile de le voir dans la figure 5e. de sorte que la tête F du sabot est prise entre la plaque de cuivre D et les branches I de la fourchette de cuivre qui quoiqu'elle glisse aisément dans cette espece de rainure. cette tête F sert à affermir et à fixer la fourchette sur la regle du tour en serrant la vis H.

La figure 2 est le rapport vu de face. A est la pièce qui soutient l'outil, B le coussinet de cuivre dans lequel il coule, C l'anneau qui le fixe, K la boëte de cuivre, F la tête du sabot G le cylindre, D les branches de la fourchette E le sabot H la regle, I la vis du sabot

La figure 6 est la lunette séparée de ces coussinets.

La figure 7 est une des lunettes qui servent à soutenir l'arbre du tour qui tourne dans les trous C pratiqués dans les coussinets B cette lunette replace sous l'arbre de manière que les coussinets B embrasse l'arbre aidés de la gouge pratiquée dans son épaisseur.

les
Les Coussinets B servent l'arbre par le moyen de la pièce A qui pressent par les vis V.

E est une clef de cuivre qui entre dans la gouge dont nous avons parlés.

D est la vis qui l'attache à la lunette et sur laquelle elle tourne comme dessus un écrou

G est une pièce qui maintient la clef de manière cependant qu'elle joue librement dans cette clef qui empêche l'arbre de vaciller. P est une entaille faite dans la lunette pour introduire un coin pour oter les coussinets de dans la lunette.

La figure 8 est le plan de la lunette A est la pièce qui tient les coussinets, B est le coussinet l'on voit par-dessus que les coussinets glissent dans la lunette par le moyen d'une feuillure qui est ouverte la lunette. On y voit aussi le trou par où on met de l'huile pour faciliter le frottement; E la clef. G la pièce qui la contient, D la vis qui lui sert de centre de mouvement

La figure 9 fait voir la lunette de profil. A la pièce qui tient les coussinets. G celle qui contient la clef. E. la clef. F Vis qui sert la clef contre la gouge de l'arbre. cette vis se termine en cône qui entre dans un trou conique pratiqué dans l'épaisseur de la clef de sorte quand on tourne la vis d'un côté la clef desserre l'arbre lorsque l'on dirige tourne de l'autre la clef presse l'Arbre du tour.